TEKNIM SECURITY TECHNOLOGY

VAP304 PRO ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU



Yayın Tarihi : 26.09.2007

TD-1/07-062

İÇİNDEKİLER

ÖNEMLİ UYARILAR			
BU KILAVUZ HAKKINDA	6		
1. GIRIŞ	8		
2. ÖZELLİKLER	9		
3 MONTAJ	11		
3.1 GENEL	11		
3.2. SİREN BAĞI ANTISI	12		
	10		
	. IZ 10		
3.4 DAGLANTI ÇEŞITLERI	. IJ 15		
	15		
	. 17		
	. 17		
3.7. PROGRAMLANABILIR ÇIKIŞLARIN BAGLANTISI (PGM)	. 18		
3.8. GUÇ BAGLANTISI	. 18		
4. KEYPAD KULLANIMI	. 19		
4.1. VPC104 KEYPAD	. 20		
4.1.1 Kullanılışı	20		
4.1.2 Keypad Adresi	21		
4.1.3 İşıkların Anlamları ve Fonksiyonları	21		
4.1.4 Olay Hafizasi Gosterimi	21		
4. I.S Rapolialita			
4.1.0 Anza Kodlari 4.1.7 Hata Kodlari	23		
4.2 VPC108//PC016//PC116//PC132 KEYPAD	24		
4.2.1 Kullanilisi	24		
4.2.2 Kevpad Adresi	25		
4.2.3 Bölüm Tuşları	25		
4.2.4 İşıkların Anlamları ve Fonksiyonları	25		
4.2.5 Olay Hafızası Gösterimi	26		
4.2.6 Keypad Özelleştirmeleri	26		
4.2.6.1 Zil (Chime) Ayarlari	26		
4.2.6.2. Zona Bagli Otomatik Tuş Aydınlatması	26		
4.2.0.3. ACII DUIUITI TUŞIATI	27		
4 2 6 5 Ariza Uvari Sesleri	27		
4.2.7 Raporlama	28		
4.2.8 Arıza Kodları	28		
4.2.9 Hata Kodları	29		
4.3. VPC301 KEYPAD	. 30		
4.3.1 Kullanılışı	30		
4.3.2 Keypad Adresi	30		
4.3.3 Bölüm Tuşları	31		
4.3.4 İşikların Anlamları ve Fonksiyonları	31		
4.3.5 Olay Halizasi Goslerimi	31 21		
4.3.6 1 Zil (Chime) Avarları			
4.3.6.2. Zona Bağlı Otomatik Tuş Avdınlatmaşı			
4.3.6.3. Acil Durum Tuşları	32		
4.3.6.4. Ses Ayarları	32		
4.3.6.5. Arıza Uyarı Sesleri	33		
4.3.6.6. Dil Seçimi	33		
4.3.6.7. Termometre Ayarı	33		
4.3.7 Kaporiama 4.3.8 Heta Kodlari	34 24		
	. ათ		

TEKNIM[®]

	5.1 BASİT PROGRAMLAMA ADIMLARI	35
	5.1.1 Mühendislik Programına Girmek	35
	5.1.2 Master Programina Girmek	36
	5.1.3 Şifreleri Hızlı Değiştirmek	37
	5.1.4 Test İşlemleri	37
6.	PROGRAMLAMA	39
	6 1 MÜHENDİSI İK VA MASTER PROGRAMINA GİRMEK/CIKMAK	40
		40
_		40
7.	PROGRAMLAMA DE LAYLARI	41
	7.1. TEMEL AYARLAR	41
	7.1.1. Tarih Saat Ayarları	41
	7.1.2. Giriş Gecikmeleri	42
	7.1.3. Çıkış Gecikmeleri	42
	7.1.4. Gözlem İstasyonu(AHM) Abone Numaraları	43
	7.1.5. Gözlem İstasyonu(AHM) Telefon Numaraları	43
	7.1.6. Kullanıcı Telefon Numaraları	44
	7.1.7. Kullanıcı Şifrelerinin Ayarlanması/Oluşturulması	44
	7.1.7.1. Misafir Şifresinin Ayarlanması/Oluşturulması	45
	7.1.7.2. Tehdit Şifresinin Ayarlanması/Oluşturulması	45
	7.1.7.3. PC Erişim Şifresinin Ayarlanması/Oluşturulması	45
	7.2 PANEL AYARLARI	47
	7.2.1. Panel Genel Avarları	47
	7.2.1.1. Panel Yönetimi	47
	7.2.1.2. Cıkısların Tipi	47
	7.2.1.3. Reset İslemi	
	7 2 1 4 Reset İzinleri	48
	7 2 1 5 Elektrik Kesildi Bildirimi Bekleme Süresi	49
	7 2 1 6 Cift Tetik veva Capraz Zon Algulama Süresi	40 49
	7.2.2. Siren Avarları	۲۵– ۵۹
	7 2 2 1 Siren Susma Süresi	40 40
	7.2.2.1 Oltem Susma Surest	- -3 50
	7.2.3. Otomatik Alarm Kurma	50 50
	7.2.3.1 Otomatik Alarm Cözme	50
	7.2.3.2 Otomatik Alam Çozme	51
		52
	7.2.4.1 DGM Δυατατι	53
	7.2.4.1 FOIVI Ayallall	55
	7.2.4.2 Zalilalilayidi (Tililei) Ayallali	
	7.2.3. Ozaklari Elişini/Kurrailda	55
		50
		57
		5/
	7.9.2. ZON HIPI	5/
	7.3.3. ZON AYANARI	59
		60
	7.4. KULLANICI AYARLARI	61
	7.4.1. Başlama Saati	61
	7.4.1.1 Kullanıcı Yetki Başlama Saati	61
	7.4.1.2 Misafir Yetki Başlama Saati	61
	7.4.2. Bitiş Saati	62
	7.4.2.1 Kullanıcı Yetki Bitiş Saati	62
	7.4.2.2 Misafir Yetki Bitiş Saati	62
	7.4.3. Günler	62
	7.4.3.1 Kullanıcının Yetkili Olduğu Günler	62
	7.4.3.2 Misafirin Yetkili Olduğu Günler	63
	7.5. TELEFON ARAMA AYARLARI	63
	7.5.1. Genel Avarlar	63
	7.5.2. Arama/Deneme Savisi	64
	7.5.3. Gözlem İstasvonu Cevap Süresi	64
		···· • ·

TEKNIM®

7.5.4. Periyodik Test Raporu Aralığı	.64
7.5.5. İlk Test Raporu Gönderme Saati	.65
7.5.6. Telefon Aramaları Arasındaki Süre	.65
7.6. OLAYLAR	66
7.6.1. Olayların Bildirilmesi	.66
7.6.2. Olay Kodlari	.67
	.68
7.7. EK MODUL AYARLARI	70
7.7.1. RF Uzaktan Kumanda Modúlú	.70
7.7.2. Supervisory Araligi	.70
	72
8 FARRÍKA AVARI ARINA DÖNMEK	76
8 1 Sifreleri Fabrika Avarlarına Cevirmek	76
8.2. Program Avarlarını Fabrika Avarlarına Cevirmek	.77
9. TESTLER	78
9.1. ALARM HABER ALMA MERKEZİ TESTİ	78
9.2. KULLANICI TELEFONLARI ARAMA TESTİ	78
9.3. SİREN TESTİ	78
9.4. PGM CIKISLARININ TESTİ	78
9.5. YÜRÜME TESTİ	78
10 CESITI I UYGUI AMALAR	79
10.1. PGM'i SİREN CIKISI OLARAK KULLANMA	79
10.2 PGM CIKISININ MANUFI, KONTROLÜ	79
10.3. ZAMANA BAĞLI OTOMATİK KURMA/CÖZME	79
10.4 HARFKETSIZI IKTE OTOMATIK ALARM KURMAK	79
10.5 VAV210/VAV218 SES MODÜLÜNÜ EKLEME	80
10.6 VAR144 UZAKTAN KUMANDA MODÜLÜNÜ EKLEMEK	80
	80
	80
10.0. TE NET PC BAĞLANTI MODULUNU EKLEMEK	80 80
	200 20
	00
	0 I 0 4
	δ1 ο 1
	81
12. SIK SORULAN SORULAR	81

ÖNEMLİ UYARILAR

GENEL:

- Cihazları çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve daha sonra da faydalanmak için saklayınız.
- ✓ Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm uyarı ve önlemlere uyunuz. Tüm işletme ve kullanma talimatlarına sırası ile uyunuz.
- ✓ Cihazın montajını yetkili servis teknisyeni yaptırınız
- ✓ Cihazları su ve nemden uzak tutunuz.
- Cihazın sağlam monte edilmemesinden dolayı cihaz ve / veya çevreye zararı olabileceğinden mutlaka cihazı sağlam bir zemine monte ediniz.
- ✓ Cihazı mutlaka metal kutusu ile birlikte kullanınız.

ORTAM ŞARTLARI:

Cihazı aşağıdaki koşullar dışında aşırı sıcak ve soğuk ortamlarda çalıştırmayınız.

Sıcaklık : 0°C ile +65°C arası Bağıl Nem : +40°C de %95

HAVALANDIRMA:

Bu cihaz havalandırmaya ihtiyaç duymamaktadır.

TAŞIMA ve NAKLİYE:

Cihaz dışarıdan herhangi bir darbeye maruz kalmayacak ve sıvı girişine muhal vermeyecek şekilde dikkatle taşınmalıdır. Uygunsuz taşıma sırasında oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

İNSAN ve ÇEVRE SAĞLIĞI:

Bu cihaz insan ve cevre sağlığına zarar verecek herhangi bir kimyasal veya biyolojik madde içermez.

GÜÇ KAYNAĞI:

Cihazı sadece bu kullanma kılavuzunda belirtilen gerilim ile kullanınız. Eğer cihazın besleme gerilimi konusunda emin değilseniz lütfen bayiinizle veya üretici firma ile irtibat kurunuz.

TOPRAKLAMA VE KUTUPLANDIRMA:

Cihaza enerji vermeden önce topraklamanın düzgün olarak tesis edildiğinden emin olunuz. Cihazı besleme geriliminin uygun şekilde olduğuna dikkat ederek bağlayınız.

GÜÇ KABLOSU KORUMASI:

Güç kablosunu ezilme ve koparılma tehlikesine karşı koruyunuz.

GÜÇ HATTI:

Özellikle harici uygulamalarda yüksek akım çeken cihazların beslendiği hattın dışındaki bir hat ile besleyiniz ve bu cihazların hattından uzak tutunuz.

AŞIRI YÜKLENME:

Elektrik şoku veya yangın riskinden korunmak için uzatma kabloları ve prizlere normalden fazla akım çekecek cihaz(lar) bağlamayın.

NESNE VE SIVI GİRİŞİ:

Yangın ve elektrik şoku riskine karşı, cihazın içine kısa devre oluşturabilecek sıvı veya herhangi bir nesne girmemesine dikkat ediniz.

KENDİ BAŞINIZA YAPABİLECEKLERİNİZ:

Cihazı kendi başınıza tamir etmeye kalkmayınız, zira cihazın kapağını açmanız durumunda elektrik şokuna maruz kalabilirsiniz. Herhangi bir arıza durumunda satıcınız veya yetkili servisinizle irtibat kurunuz. Cihaza teknik müdahale mutlaka kalifiye yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır. Cihazın kuru bir bezle temizlenmelidir. Herhangi bir kimyasal madde kullanılmamalıdır.

GÜVENLİK KONTROLÜ:

Cihazın sağlıklı, düzgün ve güvenli koşullarda çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi için bayiinizden servis talep ediniz.

SERVİS GEREKTİREN ARIZA DURUMLARI:

Herhangi bir arıza durumunda veya aşağıdaki durumlarda yetkili servisinizle veya satıcınızla irtibat kurunuz.

- ✓ Güç kablosu veya fişi zarar gördüğünde,
- ✓ Cihazın içine herhangi bir sıvı aktığında veya nesne düştüğünde,
- ✓ Suya veya yağmura maruz kaldığında,
- Cihaz düşürüldüyse ya da muhafaza zarar gördüyse,
- ✓ Cihazda fark edilebilecek seviyede performans değişikliği varsa,
- Cihaz, kullanma kılavuzunda belirtilen işletme talimatlarına göre normal çalışmıyorsa hatalı yapılan işlemler başka arızalara neden olabileceğinden dolayı servis çağırınız.

YEDEK PARÇA:

Tamir işlemi, parça değiştirilerek yapılacaksa yangın, elektrik şoku veya başka arıza riskine karşı servis teknisyeninin orijinal ya da muadil parça kullanıp kullanmadığından emin olunuz.

BU KILAVUZ HAKKINDA

* Teknim Elektronik bu ve tüm kılavuzlarındaki bilgileri haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Bu kılavuzda, VAP304 alarm panelinin elektriksel bağlantıları, sistemin kurulduğu yere ve son kullanıcının isteklerine göre yapılması gereken programlama ve uyulması gereken kurallar anlatılmıştır. Bu anlatım sırasında belli şablonlar kullanılmıştır. Bu şablonlar aşağıdaki gibidir.

- <23 0x>: Bir adresi (**23 0** ile başlayan) belirtir. '**x**' bir rakamdır.
- <23 xx>: Bir adresi (23 ile başlayan) belirtir. 'xx' iki haneli bir sayıdır.
- <06 01...06 03>: Ardışık bir adres serisini belirtir. <06 01>, <06 02>, <06 03> şeklinde her bir adresi gösterir.
- <10 02 2.Seçenek>: Bir adresin (**10 02**) seçeneğini (**2**) belirtir.
- *<şifre>#: Telefondaki tuş takımından önce "*" tuşuna basılması, sonra kullanıcı veya master şifrenin (<şifre>) girilmesi en sonunda ise yine telefon tuş takım aracılığı ile "#" tuşuna basılması gerektiğini belirtir.
- <13 01 "8" gir>: Bir adrese (13 01) gerekli değerin (8) girilmesini belirtir.
- <10 02 2.Seçenek "Yak">: Bir adres de (10 02) gerekli seçeneğin (2) seçilmesi "Yak" (veya seçilmemesi "Söndür") işleminin yapılmasını belirtir.
- <10 01 1 ve 4.Seçenek "Söndür">: Bir adresde (10 01) gerekli seçeneklerin (1, 4) seçilmemesi "Söndür" (veya seçilmesi "Yak") işleminin yapılmasını belirtir.
- <21 01...21 08 1..4.Seçenek "Yak">: Ardışık bir adres serisinin içerisinde (21 01' den 21 08'e kadar) yine ardışık seçim serisinde (1'den 4'e kadar) seçeneklerin seçilmesini "Yak" (veya seçilmemesi "Söndür") belirtir.

"8-Test" tuşuna (uzun) bas: Keypad üzerindeki tuş takımı kullanılarak ilgili tuşa (8) basılmasını, uzun "bip" sesi gelene karar basılı tutulmasını ve bu sesten sonra da bırakılması gerektiğini belirtir.

1. GİRİŞ

VAP304 kullanıcı dostu, pek çok isteğe cevap verebilen 4+4 zonlu bir alarm panelidir. Kullanıcıya kolay kullanım sunduğu gibi, montaj teknisyenine de istenilen özellikleri kullanıcı talebine göre kolayca devreye almasını sağlayacak ayar imkanları verir.

Kolay Montaj

- ✓ Panel üç delikle duvara monte edilir, vida ve dübelleri kutudadır.
- ✓ Sıva altı veya sıva üstü montaj için uygun kablo girişleri vardır, kablolar panel içine getirilir.
- Klemens gruplarının her ucunda işlevi yazılıdır. Her parçanın kablosu karıştırmaksızın bağlanır.
- ✓ Telefon hattı bağlanır.
- ✓ Besleme klemensine bağlantısı yapılarak sisteme enerji verilir.

Kolay Bakım

- ✓ O anki durum, hata/arıza bilgileri görüntülenir, gerekli uyarıları anında verir.
- Test fonksiyonları her bileşeni test etmenizi ve sonucu sesli duymanızı ve görsel olarak görmenizi sağlar.
- ✓ Tüm olaylar hafızada saklanır, daha sonra kolayca görülebilir.
- ✓ Bakım gerektirmeyen kuru tip akü kullanır.

Kolay Programlama

- ✓ Her özelliğin ayarları bir araya getirilerek gruplandırılmıştır. Bu işinizi kolaylaştırır.
- ✓ Ayar parametrelerinin çoğunluğu çoktan seçmelidir.
- Basit kurulumlarda fabrika ayarları ile yetinilip, sadece kullanıcı şifreleri ve telefon numaraları girilerek panel devreye alınabilir.
- Bilgisayar yazılımı ile tüm ayarlar panelden bilgisayara veya bilgisayardan panele aktarılabilir.

Kolay Kullanım

- ✓ Şifre yaz alarmı kur, şifre yaz alarmı çöz.
- ✓ Uzaktan kumanda ile kurma/çözme.
- ✓ PC ile kurma/çözme.
- ✓ Anahtar ile kurma/çözme.
- ✓ Haftalık programlanabilen saatlerde otomatik kurma/çözme.
- ✓ Hareketsizlikte otomatik kurma.

Kolay Otomasyon

- PGM çıkışına ilişkilendirilmiş zamanlayıcılar ile haftalık programlanabilen, zamana bağlı işler yapılabilir.
- PGM çıkışı ile ilişkilendirilmiş zonda veya bölümde hareket olduğunda işlemler yapılabilir.
- PGM çıkışı, ilişkilendirildiği bölümlerde alarm kurulduğunda aktif olacak şekilde çalışabilir.
- ✓ PGM çıkışı, ilişkilendirildiği bölümlerde SRN gibi çalışabilir.
- PGM çıkışı, yangın algılandığında bir iş yaptırılabilir veya yangın dedektörleri bu çıkışlar vasıtası ile resetlenebilir.
- ✓ PGM çıkışı PC ile uzaktan kumanda edilebilir.
- ✓ PGM çıkışı keypad ile yerinden kumanda edilebilir.

Kolay Yönetim

- ✓ Kullanıcıların kurma/çözme yetkileri haftalık olarak gün ve giriş/çıkış saatine bağlanabilir.
- ✓ Kullanıcıların yetkili olduğu bölümler kısıtlanabilir.

2. ÖZELLİKLER

Girişler

- Kullanım şekli ayrı ayrı programlanabilen zonlar, 4 zon girişi, zon çiftleme ile 8 zon kullanımı,
- ✓ Zon bağlantısı seçimleri(NC, NO, dirençsiz, tek hat sonu dirençli, çift hat sonu dirençli, çiftlenmiş zon)
- ✓ Zonların işlevlerine göre ön tanımlı tipler (Kapı, pencere, tamper, yangın vb.)
- ✓ Zonlara istenildiğinde atanabilen ek işlevler (Takipçi, son kapı, sessiz zon vb.)
- ✓ Anahtar ile kurmak için zonlardan biri anahtar kontak girişi olarak programlanabilir
- ✓ Panel üzerinde ve keypadde sabotaj koruması

Siren

- ✓ Harici veya dahili siren bağlanabilme
- Ayarlanabilir çalma süresi

Keypad

- Keypad sabotaj switch, Panik, Yangın, Tehdit alarm tuşları
- ✓ Olay ve durum gösteren ışıklı(LED) veya alfa nümerik (LCD) ekran
- ✓ Tuşların karanlıkta da okunması için tuş aydınlatması
- ✓ LED, LCD göstergeli keypad seçenekleri
- ✓ Ready, Armed, Trouble, Fire led göstergeleri
- ✓ Test, raporlama, olay hafızası gösterme vb. çabuk erişim tuşları
- ✓ Ayarlanan zonda hareket olduğunda zil sesi
- Ayarlanan zonda hareket olduğunda tuş aydınlatması

Çıkışlar

- Programlanabilir çıkışlar (NC, NO tanımlama)
- ✓ Siren çıkışı: SRN (NC, NO tanımlama, susma süresi)

Kullanım Özellikleri

- Şifreler; tümü dört haneli Master, Mühendis, Tehdit, Misafir, PC uzaktan erişim ve 5 kullanıcı şifresi
- ✓ Gerçek zaman saati
- ✓ 256 adet olay hafızası (Tarih ve saat dahil)
- ✓ 6 adet telefon numarasi
- ✓ Gözlem istasyonu desteği
- ✓ Gözlem istasyonuna bir asıl biride yedek olmak üzere 2 telefon numarası
- ✓ Manuel ve Otomatik Bypass
- Bilgisayar bağlantısı, bilgisayar yazılımları
- ✓ 2 adet haftalık programlanabilir zamanlayıcı ile görev yerine getirme

Alarm Kurma ve Çözme Yöntemleri

- ✓ Tek tuş ile kurma
- İstenilen saatte otomatik kurma veya çözme (Haftanın günlerine programlanabilme),
- ✓ Hareketsizlikte kurma
- ✓ Anahtar ile kurma ve çözme
- Uzaktan kumanda modülü takılarak kumandayla kurma ve çözme
- PC ile uzaktan kurma ve çözme

TEKNIM[®]

Alarm Tipleri

- ✓ Siren alarmı: Siren çalar, telefon arar, gözlem istasyonuna haber verir.
- ✓ Sessiz alarm: Siren çalmaz, telefon arar, gözlem istasyonuna haber verir.

Elektriksel-Mekanik Özellikler

- ✓ 220VAC 50Hz topraklı enerji beslemesi
- ✓ Sigortalı topraklı şebeke bağlantı klemensi (sigorta 125mA)
- ✓ Korumalı, sigortalı elektronik devre beslemesi
- ✓ Sigortalı ve kısa devre korumalı 12V 750mA besleme çıkışları.
- ✓ Akım sınırlamalı akü şarj devresi
- ✓ 12V 7Ah kuru tip akü bağlanabilme
- ✓ PGM, SRN çıkış akımı: 300mA maks. (PGM çıkışlarından GND'ye)

İsteğe Bağlı Takılabilen Modüller

- ✓ Ses kayıt modülü,
- Sesli mesaj modülü (8 adet mesaj içerir),
- ✓ Uzaktan kumanda modülü,
- ✓ 4 zon genişleme modülü,
- ✓ USB PC link modülü,
- ✓ RS232 PC link modülü,
- ✓ Network modülü.

3. MONTAJ

!!! UYARI !!!: Montaj yetkili servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Montajı tamamlandıktan sonra bütün bağlantılar kontrol edilmeli ve eğer herhangi bir hata yoksa panele enerji verilmelidir.

3.1. GENEL

Alarm paneli ambalajından çıkarıldığında, panel ile birlikte, montajda kullanılabilecek vida, dübel takımı, hat sonlandırma veya zon çiftlemede kullanılabilecek dirençler bulunur. Ambalaj kartonu üzerinde panelin deliklerine uygun delik şablonu vardır. Sablon kullanılarak 8mm matkap ucu ile duvara delik actıktan sonra, dübel ve vidaları kullanılarak beton duvara panel tespit edilebilir. Panelin metal kutusu gövde ve kapak olmak üzere iki parçadır. Kapak üzerindeki iki vida çıkarılarak açılabilir. Uygun kablo telefon kullanılarak dedektör. siren. keypad, bağlantıları yapılır. Sebeke bağlantısından önce tüm bağlantıların doğruluğundan emin olunmalıdır. Bağlantılarda dışı örgü tel blendajlı, folyolu LIYCY kablo kullanılması ve blendajların bir tel ile sebeke klemensindeki toprak hattına bağlanması tavsiye edilir. Ayrıca Keypad kablosundaki blendajın panel ve keypad tarafında GND'ye bağlanması da tavsiye edilir. Elektrik şebeke bağlantısı için 3x0.75 mm² standart kablo kullanılabilir.



3.2. SİREN BAĞLANTISI

Siren bağlantısı 12V, SRN, GND klemens uçlarından yapılır. 12V ve GND sireni beslemek için kullanılır. Bu besleme birden fazla siren için kullanılabilir. Panelin siren tetikleme çıkışı SRN 'dır. NO veya NC olarak programlanabilir.



!!! UYARI !!!

İki siren bağlandığında, panelden çekilen akımı azaltmak için mutlaka sirenlerden biri SCB konumuna alınmalıdır.

3.3. DEDEKTÖR BAĞLANTILARI

Dedektörlerin alarm uçları temelde kontak çıkışı verirler ve bu iki uç, GND ile Z1,Z2,...,Z4 uçlarından birine bağlanırlar. Besleme gerektiren dedektörlerin beslemeleri AUX klemens grubunun 12V + ve - uçlarından alınır. Z1,Z2,...,Z4 zon girişleri kontak aktiflik durumu (NO,NC), hat sonu dirençli(tek direnç, çift direnç), hat sonu dirençsiz veya çiftlenmiş zon olarak değişik şekillerde programlanabilir. Aşağıda PIR dedektörün hat sonu dirençsiz bağlantısı gösterilmiştir.



Hat sonu direnci kullanmanın üstünlükleri vardır. Tek hat sonu direnci kullanıldığında, dedektör kablosundaki bir kopukluk panel tarafından algılanır. Çift hat sonu direnci kullanıldığında, hem dedektör kablosundaki kopukluk hem de kısa devre hali panel tarafından algılanır. Tavsiye edilen çift hat sonu dirençli bağlantı tipini kullanmaktır. Panel ambalajından çıkan 2,7kΩ hat sonlandırma dirençleri bunun için kullanılabilir. Bu dirençler dedektör tarafında bağlanmalıdır. Dirençlerin panel içinde bağlanması işlevin yerine getirilmesini engellediğinden yanlıştır. Birden fazla dedektör kontağı seri bağlandığında hat sonu dirençli bağlantı yapılamaz, dirençsiz bağlantı kullanılmalıdır.

3.4 BAĞLANTI ÇEŞİTLERİ





Çift Hat Sonu Dirençli bağlantı

2.7 KΩ (Kırmızı, Mor, Kırmızı)



Tamperlı Çift Hat Sonu Dirençli bağlantı

2.7 KΩ (Kırmızı, Mor, Kırmızı)

3.4.1 Zon Çiftleme

Bu bağlantı ile zon sayısı artırılabilir. Z1,Z2,...,Z4 girişlerine aşağıdaki şekilde 1k Ω ve 2k Ω değerinde dirençler bağlanıp, bağlantı yapılan giriş uygun şekilde programlanırsa o giriş 2 zonmuş gibi kullanılabilir. Böylece biri bağlantı yapılan zon giriş(Z1,Z2,...,Z4) ve diğeri bunun çifti (Z5,Z6,...,Z8) olmak üzere iki zon bağlantısı yapılmış olur. 4 giriş ile 8 zon çalıştırılabilir. Bu şekilde elde edilen tüm zonların kontak çalışması ayrı ayrı NC veya NO programlanabilir. Aşağıda tamperlı ve tampersız zon çiftleme bağlantı örnekleri verilmiştir. Programlama ayrıntıları için Zon Bağlantı Tipi (57. sayfa) bölümüne bakınız.

!!! UYARI !!!

Zon çiftleme yapılırsa tek veya çift hat sonu dirençli bağlantı, kablolu, kablosuz zon genişleme modülleri kullanılamaz.





Çiftlenmiş Zon Bağlantısı

TEKNIM[®]





Tamperlı Çiftlenmiş Zon bağlantısı

!!! UYARI !!!

Tek hat sonu, çift hat sonu dirençli bağlantı veya zon çiftlemede Tamper bağlantısı yukarıdaki şekillerdeki gibi yapılırsa, panel kurulu iken tamper açıldığında panel alarm verir. Panel kurulu değilse panel yalnızca zon arızası uyarısı verir.

3.5. KEYPAD BAĞLANTISI

Panelin keypad bağlantısı keypad klemens grubunun 12V DT, CK, GND uçları ile yapılır. Keypadin üzerindeki 12V DT, CK, GND uçları aynı şekilde panel üzerindeki bu uçlara birebir bağlanmalıdır. Eğer keypad bağlantısında herhangi bir sorun varsa keypad uyarı verir. Keypad kablosundaki blendajın panel ve keypad tarafında GND' ye bağlanması tavsiye edilir. VAP304 PRO panele 2 adet keypad bağlanabilir. Birden çok keypad bağlantısında keypad adresleri öncelikle verilmelidir. (Keypad adresi vermek için Keypad Adresini Öğrenmek/Değiştirmek kısmına bakınız). Ayrıca programda bağlanan keypadler aktif olmalıdır. (Keypad Yetkilendirmeleri kısmına bakınız).

!!! UYÁRI !!!

- 1. Keypad bağlantısı yaparken veya keypad değiştirirken, panelin enerjisiz olduğundan ve DT ile CK uçlarının 12V a temas etmediğinden emin olunuz. Aksi halde panel arızalanabilir.
- 2. Keypad ve panel arasındaki bağlantı kablosunun toplam uzunluğu en fazla 100 metre olabilir.



3.6. TELEFON HATTI BAĞLANTISI

Panelin telefon hattı bağlantısı LINE klemens grubu ile yapılır. Bağlantıda dahili veya harici hat kullanılabilir. Ayrıca LINE girişindeki hatta paralel bir cihaz bağlanmamalıdır. Tek telefon hattı varsa ve bu hattı başka cihazlar da kullanacaksa telefon hattı LINE girişine girmeli, PHONE çıkışından hat devam ettirilerek diğer cihazlara(telefon, faks, POS makinesi vb.) bağlanmalıdır. Bağlantı şeması yandaki gibidir.

!!! **ŬYARI !!!**

ADSL hatları özellikleri gereği alarm panellerinin haberleşmesine engel olabildiklerinden dolayı bu hatlara alarm panellerinin bağlanılması önerilmez. Eğer mutlaka böyle bir hat kullanılacaksa bu amaç için özel olarak üretilmiş filtre kullanılması tavsiye edilir.



3.7. PROGRAMLANABİLİR ÇIKIŞLARIN BAĞLANTISI (PGM)

VAP304'nın 1 adet PGM çıkışı vardır. Bu çıkışlar çeşitli amaçlar için kullanılabilir ve programlanabilir. Programlama hakkında detaylı bilgiyi Programlama Ayrıntıları kısmında görebilirsiniz.



!!! UYARI !!!

PGM çıkışından çekilecek akıma dikkat edilmeli, bobin akımı PGM maksimum cikis akımını geçmeyen ve kontrol edilecek yüke uvgun kontağa sahip bir röle kullanılmalıdır. (PGM1 300mA, maks.)

3.8. GÜÇ BAĞLANTISI

Elektrik şebeke bağlantısı için 3x0,75 mm² standart kablo kullanılabilir. Panelin içindeki şebeke klemensinin hemen altındaki etikete uygun olarak elektrik bağlantısı yapılır. Bu işlem gerçekleştirildikten sonra panelde enerji olduğunu gösteren kart üzerindeki ışık yanar. Panele 12V 7Ah akü bağlanabilir. Akünün bağlanacağı kablolar karta monte edilmiş durumdadır. Kırmızı (+) ve Siyah (-) kablolar doğru kutup renklerine bakarak aküye bağlanır. Akü gerilimi belirli bir seviyenin altına düştüğünde panel enerji tasarruf moduna geçer. Bu modda iken tuş takımı aydınlatması vb. azalır.

Şebeke bağlantı klemensi yanında yuva içinde kulpu ile beraber cam sigorta bulunur. Herhangi bir sebeple sigorta atarsa, kulpundan çekilerek çıkartılır ve yenisiyle değiştirilir.



!!! DİKKAT !!!

Topraklamanın uygun şekilde yapılması gerekmektedir.

4. KEYPAD KULLANIMI

Keypad, alarm kontrol paneline kumanda eden, bir tuş takımı ünitesidir. Bu ünite tuşlar, ışıklar, varsa ekranla alarmı kullanmanızı, takip etmenizi ve programlamanızı sağlar. VAP2xx ve VAP304 serisi alarm panellerine 1 (bir), VAP304 PRO ve VAP308 alarm paneline 2 (iki) ve VAP4xx serisi alarm panellerine en fazla 4 (dört) adet keypad bağlayabilirsiniz.

Keypad Tuş Takımı



Not: Tuş takımının ikincil işlevlerini yerine getirebilmesi için uzun "bip" sesini duyana kadar ilgili tuşa basılı tutun ve sonra bırakın. Böylece tuş takımının altında kırmızı yazılmış fonksiyonlar devreye girecektir.

Keypad Seslerinin Anlamı

Keypad belirli işlem veya olaylarda bazı sesler çıkartarak sizi uyarır.

Anlamı
Yapılan işlemde hata var
İşlem onaylandı
Giriş/Çıkış gecikme süresi
Alarm
Yangın alarmı (veya yürüme testi uyarısı)

Adrese Girme, Ayar İzleme ve Değiştirme

Her adres dört haneli bir sayıdır. Adresler bir veya birden fazla sistem parametresini saklar. Bu adreslere şifrenizin yetkisi dahilinde girebilirsiniz. Sistemin ayarlarını değiştirmek veya o anki durumu izlemek için ilgili adrese girdiğinizde sistem bu adresin içeriğini size gösterecektir. Örneğin <01 02> adresine master yetkisiyle girelim. Fabrika ayarı master şifre "**1234**" dür.

a) Adrese Girme

- ✓ (1.Adım) Uzun "bip" sesini duyana kadar
 ④ (Program) tuşuna basın.
- ✓ (2.Adım) Sırasıyla 1234 tuşlarına basın.(şifre girildi)
- ✓ (3.Adım) Sırasıyla 0 1 0 2 tuşlarına basın.(adrese girildi)

b) Adresten Çıkma

✓ (1.Adım) (Image: ✓ (Exit) tuşuna basın.

c) Programdan Çıkma

✓ (1.Adım) Uzun "bip" sesini duyana kadar (►) (Exit) tuşuna basın.

4.1. VPC104 KEYPAD



VPC104

4.1.1 Kullanılışı

VPC104, rakam göstergeli bir tus takımı ünitesidir. Tuslar ve ısıklarla alarmı kullanmanızı, takip etmenizi ve programlamanızı sağlar. Bir işlem yapıldığında veya (onay) tusuna basıldığında, değer uygunsa ve islem doğru tamamlandıysa iki kısa bip sesi duyulur ve ekranda "o" görünür, hatalı işlem yapıldıysa uzun tek bip sesi duyulur ve ekranda "h" ile beraber hata cinsini belirten hata numarası görünür. Şifre girerken ekranın üst kısmında basılan her tuşla bir kademe olacak şekilde 4 kademede "o" tamamlanır. Arızaların(Trouble) gösterimi "t" harfi ile beraber arıza cinsini belirten arıza numarası şeklindedir. Alarm, kurulu zonları ve son alarm gelen zonu gösterirken, gösterimin başında "A" görünür. Bypasslı zonları gösterirken, gösterimin başında "b" görünür. Geçersiz adres girildiyse uzun tek bip sesi duyulur ve ekranda "h1" görülür. Hata anlamları için Hata Kodları başlıklı bölüme bakınız.

(7) (uzun-Chime) ile zil(Chime) özelliği açılıp/kapatılabilir. Özellik acıldığında ekranda "c" görünür. Bu özellik yalnız Zon 1 ile çalışır, diğer zon hareketlerinde zil sesi duyulmaz.

(vzun-Password) ile şifre değiştirilirken şifre değiştirme konumuna girer girmez ekranda "E" görünür ve eski şifrenizi girmenizi bekler şifre girerken şifre giriş gösterimi yapılır, 4 hane tamamlanınca ekranda "Y" görünür ve yeni şifrenizi girmenizi bekler şifre girerken şifre giriş gösterimi yapılır, 4 hane tamamlanınca ekranda "Y" görünür ve yeni şifrenizi tekrar girmenizi ister şifre girerken şifre giriş gösterimi yapılır, 4 hane tamamlanınca, işlem başarılı ise ekranda "o" görünür ve onay sesi duyulur. Hata varsa "h" ile beraber hata numarası görünür ve hata sesi duyulur.

Program konumunda 4 haneli adres yazıldığında o adrese girer, beklenirse adresteki kaydı gösterir her gösterim başında o adresteki verinin tipini belirten bir harf vardır. Yanlışlık yapınca veya sadece bakınca çıkmak için 💌 tuşuna basılır. O adresteki ayar değiştirilmek istenirse tuşlarla işlem yapılır ve 🕜 basılır, ayarı kaydeder ve adresten çıkar.

Program konumundayken;

- Yanıp/Sönen "P" harfi bir adres girilmesinin beklendiğini gösterir,
- Yanıp/Sönen nokta master, sürekli yanan nokta mühendislik programında olduğunu gösterir.

Bir adresteki ayarı gösterirken, gösterimin başında ayarın tipini gösteren bir harf ve peşine ayar değeri gösterilir. Ayar tipi gösteren harflerin anlamları şöyledir;

Ayar Tipi	Harf	Anlam (Görünen/Girilecek)
Sayı	"n"	Değer bir sayıdır.
Tek seçim	"r"	Değer 1 ile 8'den yalnız biri seçilebilen bir seçimdir.
Coklu secim	"u"	Değer 1 ile 8'den birkacı secilebilen bir secimdir.

Çoklu seçim girerken o adresteki tüm seçimleri iptal etmek için • basılır. Adresteki değeri değiştirmek için, adresi girdikten sonra uygun tipteki veri tuşlarla girilir ve • tuşuna basılır, kabul edildiğini belirten iki kısa bip sesi duyulur, ekranda "o" görünür ve o adresten otomatik çıkılır. Yanlış değer girildiyse uzun tek bip sesi duyulur ve "h" ile beraber hata cinsini belirten numara görünür. O adresten otomatik çıkılır.

4.1.2 Keypad Adresi

Keypad adresi 1'dir ve değiştirilemez.

4.1.3 Işıkların Anlamları ve Fonksiyonları

Durum ledleri sistemin o anki durumunu gösterir. Ledlerin anlamları; **Ready**: Alarm kurulmaya hazır,

Ready
Armed
• Trouble
• Fire

Armed: Alarm kurulu,

Trouble: Hata var,

Fire: Yangın alarmı var,

7 segment rakam led göstergesi zonlarda hareket varsa veya herhangi bir hata durumunu belirtmek için kullanılır.

4.1.4 Olay Hafızası Gösterimi

Hafızadaki olayları gösterirken, gösterimin başında "H" görünür. Gösterim biçimi aşağıdadır;

H OO-GG.AA.YY-SS.DD-A-B

OO: İki haneli olay kodu, GG: Gün, AA: Ay, YY: Yıl,

SS: Saat, DD: Dakika, A,B: A ve B parametreleri

Olay hafızası görülürken **8** tuşu ile bir sonraki olay, **2** tuşu ile bir önceki olaya gidilir. Bunların dışındaki rakam tuşları o an gösterilen olay gösterimini başa alır.

den sonra 0 ile 255 arası sayı yazıp 🕜 basıldığında yazılan numaralı olayı gösterir. Çıkmak için 💌 tuşuna basılır.

TEKNIM®

4.1.5 Raporlama

Panelin çeşitli durumları ile ilgili bilgi alınabilir. Bunun için basılacak tuşlar ve gösterilen bilgiler tablodaki gibidir.

Tuşlar	Anlam	
6 (uzun) 1	Kurulu zonlar (" A " ve zon numaraları ile)	
6 (uzun) 2	Son alarm gelen zon ("A" ve zon numarası ile)	
6 (uzun) 3	Aktif PGM'ler	
6 (uzun) 4	Keypad adresi	
6 (uzun) 5	Bypasslı zonlar (" b " ve zon numaraları ile)	
6 (uzun) 6	Arızalar(Arıza kodları için "Arıza Kodları" tablosuna bakın)	

4.1.6 Arıza Kodları

Ekranda "**C**" tek başına yanıp/sönüyorsa alarm paneli ile keypad arasında haberleşme yok demektir. Bir arıza oluştuğunda "**Trouble**" ışığı yanar ve arıza gösterme moduna otomatik olarak girilir. Ekranda görünen "**t**" ve beraberindeki sayılara göre farklı arıza anlamı vardır. Bunun için aşağıdaki tabloya bakınız.

Kod	Anlamı
t1	Enerji kesik
t2	Akü bitiyor
t3	Saat ve tarih ayarsız
t4	Telefon hattı kesik
t5	Zonda hata var
t6	Akü takılı değil
t9	Zon 1 açık devre
t10	Zon 1 kısa devre
t11	Zon 2 açık devre
t12	Zon 2 kısa devre
t13	Zon 3 açık devre
t14	Zon 3 kısa devre
t15	Zon 4 açık devre
t16	Zon 4 kısa devre
t17	Zon 5 açık devre
t18	Zon 5 kısa devre
t19	Zon 6 açık devre
t20	Zon 6 kısa devre
t21	Zon 7 açık devre
t22	Zon 7 kısa devre
t23	Zon 8 açık devre
t24	Zon 8 kısa devre
С	Keypad ile Panel arasında iletişim hatası

TEKNIM[®]

4.1.7 Hata Kodları

Kod	Anlam	Açıklama	
h1	Geçersiz adres Geçerli olmayan bir adres.		
h2	Geçersiz veri	Girilen değerin formatı hatalı.	
h3	İzin yok	Yapılan işlem için yektiniz yok.	
h4	Panel kurulamıyor	Açık zon var, (" Ready " ışığı yanıyor olmalı)	
h5	Panel zaten kurulu	Önceden kurulu bölüm(ler) tekrar kuruluyor.	
h6	Yanlış şifre	Girilen şifre yanlış.	
h7	Aralık dışında	Girilen değer beklenen aralıkta değil. Örnek: Saat için 23'ten büyük bir değer girilmesi.	
h8	Veri şekli uyumsuz	Girilen değer beklenen şekilde değil. Örnek: 2 hane yerine 4 hane girmek	
h9	Özellik kapalı	Kullanılan özellik kapalı	
h10	Geçersiz fonksiyon	Panelde olmayan bir fonksiyon/özellik kullanılıyor.	
h11	Geçersiz parametre	İşlemin parametresi beklenen aralıkta değil. Örnek: 3.AHM' yi test etmek.(2 tane mevcut)	
h12	Zaman sınırı dışında	Kullanıcıya tanımlanmış saat sınırı dışında işlem yapılıyor	
h13	Yekti sınırlaması	Kullanıcının keypad yetkileri sınırlandırılmış	
h14	Geçersiz ayar	Girilen ayar veya veri beklenen formatta değil	
h15	Bilinmeyen hata	Yukarıdaki hataların dışında veya bilinmiyor	

TEKNIM TEKNIM • Ready Power • Ready Armed • Armed 1234 5 6 7 8 Program Program • Trouble • Trouble 9 10 11 A 12 B 0 Bypass Bypass • Fire • Fire 5 6 7 8 13° 14° 15° 16° 9 M Memory * * Panin Fira Juress 1 Fire Duress ΄Aີີ∎` 4 5 Report 4 5 Report 8 9 Memor 9 8 Dŧ∂ 7 7 * **VPC108 VPC016** TEKNIM (1)2)3)4)5)6)7)8) • Ready • Read • Armed Armed 5 6 7 8 Program 910111213141516 Program Trouble • Trouble 9 10 0 11 A 12 B Bypass 1718192021222324 • Fire • Fire 13° 14° 15° 16° 25 26 27 28 29 30 31 32 Memory Me 1 * 3 3 ΄A ΰτ Аŵ ۸, 4 5 Report 4 5 Report m Total 7 8 9 Memory D⊮∂ D⊮∂ Exif E Daret Passworr **VPC116 VPC132**

4.2. VPC108/VPC016/VPC116/VPC132 KEYPAD

4.2.1 Kullanılışı

VPC108/VPC016/VPC116/VPC132 LED göstergeli bir tuş takımı ünitesidir. Tuşlar ve ışıklarla alarmı kullanmanızı, takip etmenizi ve programlamanızı sağlar. Bir işlem yapıldığında veya ((onay) tuşuna basıldığında, değer uygunsa ve işlem doğru tamamlandıysa iki kısa bip, hatalı işlem yapıldıysa uzun tek bip sesi duyulur. Şifre, adres veya bir sayı girerken zon ışıkları girdiğiniz hane sayısını göster.

Program konumundayken;

- Yanıp/Sönen "Ready" ışığı bir adres girişi beklendiğini gösterir.
- Yanıp/Sönen "Armed" ışığı değer girişi beklendiğini gösterir. Değer girişi beklenirken "Trouble" ve "Fire" ışıları girilecek değerin tipini belirler.

Değer Tipi	Trouble	Fire
Sayı	Sönük	Sönük
Tek seçim	Yanıp/Sönen ışık	Sönük
Çoklu seçim	Sönük	Yanıp/Sönen ışık

Seçim girerken ışıklar seçeneği aç (ilgili ışığı yak), veya kapat (ilgili ışığı söndür) şeklindedir. Işıklar düğme şeklinde çalışır. Işık yanarken tekrar ışığın tuşuna basılırsa söner. Hatalı işlem yapıldığında "**Trouble**" ile birlikte hata belirten zon ışık(lar)ı yanar.

4.2.2 Keypad Adresi

Keypad adresinin fabrika ayarı 1'dir. Sistemde birden fazla keypad kullanılıyorsa bunların adreslerinin birbirinden farklı olması gerekir. Keypad adresi, alarm sistemi programlama modunda değilken öğrenilir veya değiştirilir.

Adresi Öğrenmek

- a) (Report) tuşuna uzun "bip" sesi duyana kadar basın,
- b) 4 tuşuna basın, (zon ışıklarında keypad adresinin ışığı yanacaktır.)

Adresi Değiştirmek

- a) (Program) tuşuna uzun "bip" sesi duyana kadar basın,
- b) Keypad adresini girin, (Örn: 2) ve ardından 🗸 tuşuna basın,

4.2.3 Bölüm Tuşları



Bölüm tuşları bölümleme özelliği olan panellerde panelin ilgili bölümleri üzerinde işlem yapılmasını sağlar. Bu tuşlar aynı zamanda olay hafızasında veya programlama esnasında bir önceki olay/adres veya bir sonraki olay/adres alanlarına erişilmesi için kullanılabilir.

Tuş	Ana İşlev	İkincil İşlev	
	A/Dahililer	Tek tuşla A bölümünü kur veya dahili	
A,LVUE	bölümünü seç	bölgeler hariç tümünü kur	
R Doncorolor	B/Pencereler	Tek tuşla B veya pencereleri kur	
D, FEIICEIEIEI	bölümünü seç		
C Kapılar	C/Kapılar	Tek tuşla C veya kapıları kur	
C,Napilai	bölümünü seç		
D Tom kur	D/Hariciler	Tak tusla Divi kur yaya tam kur	
D, I alli kui	bölümünü seç	Tek luşia D yi kul veya lallı kul	

4.2.4 Işıkların Anlamları ve Fonksiyonları



Zon ışıkları penceresi VPC108 8 zon olacak şekilde düzenlenmiş, 0 için "**Bypass**" 9 için "**Memory**" ışıkları kullanılmıştır.

	Ana İşlev	İkinci İşlev	
VPC108: 1-8			
VPC016: 1-16	Bölgede bareket var	Rakam yeya hane no	
VPC116: 1-16	Dolgede Hareket var		
VPC132: 1-32			
Power Enerji var		-	
Program	Programlama konumunda	-	
Bypass	Bypasslı zon var	0 rakamı (VPC108)	
Memory	Hafizada olay var	9 rakamı (VPC108)	
Ready	Alarm kurulmaya hazır	-	
Armed	Alarm kurulu	-	
Trouble	Hata var	-	
Fire	Yangın alarmı var	-	

4.2.5 Olay Hafızası Gösterimi

Hafızadaki olayları gösterirken, aşağıdaki gösterim biçimi kullanılır;

OO-GG-SS.DD-A-B

OO: İki haneli olay kodu, GG: Gün,

SS: Saat, DD: Dakika, A,B: A ve B parametreleri

Olay hafızası görülürken "▼" tuşu ile bir sonraki olay, "▲" tuşu ile bir önceki olaya gidilir. Tuş takımından olay numarası yazılıp ✓ tuşuna basılırsa gösterilmekte olan olay bırakılıp numarası girilen olay gösterilir.

4.2.6 Keypad Özelleştirmeleri

Keypad özelleştirme ayarlarını kendi hafızasında tutar. Bu sebeple bir keypadde yaptığınız değişiklikler diğer keypadleri etkilemez.

4.2.6.1 Zil (Chime) Ayarları

Belirli zonlarda hareket olduğunda veya hareket sona erdiğinde, keypadin bir uyarı sesi çıkarması isteniyorsa, bu, keypadin zil ayarları adresinden yapılır:

İşlem	VPC108	VPC016-116	VPC132
			99 01(1-8 zon)
Zanlar Aaldığında Chima Saai	00.01	99 01(1-8 zon)	99 02(9-16 zon)
Zoniai Açıldığında Chime Sesi	99 01	99 02(9-16 zon)	99 03(17-24 zon)
			99 04(25-32 zon)
			99 05(1-8 zon)
Zanlar Kapandığında Chima Sasi	00.02	99 03(1-8 zon)	99 06(9-16 zon)
Zoniai Kapandiginda Chime Sesi	99 02	99 04(9-16 zon)	99 07(17-24 zon)
			99 08(25-32 zon)

4.2.6.2. Zona Bağlı Otomatik Tuş Aydınlatması

Herhangi bir zonda hareket olduğunda keypadin aydınlatmasının otomatik olarak çalışması sağlanabilir. Bu özellik eve karanlıkta gelindiğinde kapının açılması ile keypadin aydınlanması ve şifre girmek için keypadi kolayca bulmada faydalıdır.

TEKNIM[®]

İşlem	VPC108	VPC016,116	VPC132
			99 09(1-8 zon)
Zon poldučunda tus pydunlatmasu	00.03	99 05(1-8 zon)	99 10(9-16 zon)
Zon açıldığında tüş aydınlatması	99 03	99 06(9-16 zon)	99 11(17-24 zon)
			99 12(25-32 zon)

4.2.6.3. Acil Durum Tuşları

Tuş takımının 1,2 ve 3 numaralı tuşları sırasıyla panik, yangın ve tehdit alarmı verme işine ayrılmışlardır. Bu tuşlar basılı tutulursa ilgili alarm aktifleşecektir. Bu tuşlar istenirse devre dışı bırakılabilir. Özellikle genel kullanıma açık yerlere konulan keypadlerde bu tuşlar kapatılarak yanlış alarm riski ortadan kaldırılabilir.

Tuş	Seçenek	VPC108	VPC016,116	VPC132
Panik (1)	1.Seçenek			
Yangın (2)	2. Seçenek	99.04	99.07	99 13
Tehdit (3)	3. Seçenek	00 04	00 01	0010
Tamper (4)	4. Seçenek			

4.2.6.4. Ses Ayarları

Keypadin belirli durumlarda çıkardığı uyarı sesleri iptal edilebilir. Bunlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sesler	Seçenek	VPC108	VPC016,116	VPC132
Çıkış Gecikmesi sesi	1.Seçenek			
Kuruldu Sesi	2.Seçenek			
Alarm Sesi	3.Seçenek	99.05	99.08	99 14
Hata Sesi	4.Seçenek			0011
Tuş Sesi	5.Seçenek			
Onay Sesi	6.Seçenek			

4.2.6.5. Arıza Uyarı Sesleri

Belirli arızalarda keypadin uyarı sesi verip, diğerlerinde vermemesi sağlanabilir. Bu, aşağıdaki tabloda belirtilen seçeneklerin aktif veya pasif yapılması ile ayarlanır.

Arıza Sesleri	Seçenek	VPC108	VPC016,116	VPC132
Elektrik kesik	1.Seçenek			
Akü voltajı düşük	2.Seçenek			
Tarih-saat ayarsız	3.Seçenek	99 06	99 09	99 15
Telefon hattı kesik	4.Seçenek			
Zon arızası	5.Seçenek			
Akü hatası	6.Seçenek			

4.2.7 Raporlama

Panelin çeşitli durumları ile ilgili bilgi alınabilir. Bunun için basılacak tuşlar ve gösterilen bilgiler tablodaki gibidir.

Tuşlar	Anlam
6 (uzun) 1	Kurulu zonlar (Zonlar ve bölüm ışıkları ile dahil bölümler)
6 (uzun) 2	Son alarm gelen zon (Zonlar ve bölüm ışıkları ile dahil bölümler)
6 (uzun) 3	Aktif PGM'ler
6 (uzun) 4	Keypad adresi
6 (uzun) 5	Bypasslı zonlar (Zonlar ve bölüm ışıkları ile dahil bölümler)
6 (uzun) 6	Arızalar(Arıza kodları için "Arıza Kodları" tablosuna bakın)

4.2.8 Arıza Kodları

Zon ledlerinden 16. led "**Trouble**" ile birlikte (VPC108'de 16. led yerine tüm ledler) yanıp/sönüyorsa alarm paneli ile keypad arasında haberleşme yok demektir. Bir arıza oluştuğunda "**Trouble**" ışığı yanar. Arızanın detayları için raporlamada anlatıldığı gibi arıza raporu alınır. Keypad arıza raporunu gösteriyorken "**Trouble**" ışığı yanıp/sönme şeklinde arıza gösterme modunda olduğunu belirtir. Arızanın anlamı aşağıdaki gibidir.

Arıza	Power	Program	Bypass	Memory
Enerji kesik	Yanıp/Sönen İşık	Sönük	Sönük	Sönük
Akü bitiyor	Yanıp/Sönen İşık	Yanıp/Sönen İşık	Sönük	Sönük
Saat ve tarih ayarsız	Sönük	Sönük	Yanıp/Sönen İşık	Sönük
Telefon hattı kesik	Sönük	Sönük	Sönük	Yanıp/Sönen İşık
Akü takılı değil	Sönük	Yanıp/Sönen İşık	Yanıp/Sönen İşık	Sönük

x. Zon numarasını göstermek üzere:

x. Zon Açık Devre: x. Zon yanıp/sönen ışık.

x. Zon Kısa Devre: x. Zon sürekli yanan ışık.

4.2.9 Hata Kodları

Yaptığınız bir işlemden sonra uzun "bip" sesi işlemde hata olduğu belirtir. Bu durumda "Trouble" ledi ile birlikte hata mesajını göstermek için bazı zon ledleri yanıp söner.

016	016 Zon Ledleri 108 Anlamı Acıklama									
116,132	1	2	3	4	5	6	7	8		Ayınlama
1	•								Geçersiz adres	Geçerli olmayan bir adres.
2		•							Geçersiz veri	Girilen değerin formatı hatalı.
3			•						İzin yok	Yapılan işlem için yektiniz yok.
4				•					Panel kurulamıyor	Açık zon var, (" Ready " ışığı yanıyor olmalı)
5					•				Panel zaten kurulu	Önceden kurulu bölüm(ler) tekrar kuruluyor.
6						٠			Yanlış şifre	Girilen şifre yanlış.
7							•		Aralık dışında	Girilen değer beklenen aralıkta değil.
8								•	Veri şekli uyumsuz	Örnek: Saat için 23'ten büyük bir değer girilmesi.
9	•	•							Özellik kapalı	Girilen değer beklenen şekilde değil.
10			•	•					Geçersiz fonksiyon	Örnek: 2 hane yerine 4 hane girmek
11					•	•			Geçersiz parametre	Kullanılan özellik kapalı
12							٠	٠	Zaman sınırı dışında	Panelde olmayan bir fonksiyon/özellik kullanılıyor.
13	•	•	•	•					Bu keypad de izniniz yok	İşlemin parametresi beklenen aralıkta değil.
14					•	•	•	•	Geçersiz ayar	Örnek: 3.AHM' yi test etmek.(2 tane mevcut)
15	•		•		•		•		Bilinmeyen hata	Kullanıcıya tanımlanmış saat sınırı dışında işlem yapılıyor
16	•	•	•	•	•	•	•	•	Keypad haberleşmiyor	Keypad panel ile haberleşemiyor

4.3. VPC301 KEYPAD



VPC301

4.3.1 Kullanılışı

VPC301 LCD ekranlı bir tuş takımı ünitesidir. Tuşlar ve ekranla alarmı kullanmanızı, takip etmenizi ve programlamanızı sağlar. Bir işlem yapıldığında veya (onay) tuşuna basıldığında, değer uygunsa ve işlem doğru tamamlandıysa iki kısa bip, hatalı işlem yapıldıysa uzun tek bip sesi duyulur.

Program konumunda "▲" ve "▼"tuşları ile menülerde gezilir. Bir menüye girmek için (onay) tuşuna basılır, çıkmak için (*) (iptal) tuşuna basılır. Bir alt menüye girildiğinde yine "▲" ve "▼"tuşları ile menülerde gezilir. Herhangi bir menüye girilip beklendiğinde o ayarın içeriği ekranda görünür.

Program konumundayken;

Seçim girerken seçeneği aç (ilgili tuşa basarak ekranda seçimi yaz), veya kapat (ilgili tuşa basarak ekranda yazıyı) sil şeklindedir. Ekrandaki seçim bölgesi düğme şeklinde çalışır.

4.3.2 Keypad Adresi

Keypad adresinin fabrika ayarı 1'dir. Sistemde birden fazla keypad kullanılıyorsa bunların adreslerinin birbirinden farklı olması gerekir. Keypad adresi, alarm sistemi programlama modunda değilken öğrenilir veya değiştirilir.

Adresi Öğrenmek

- c) (Report) tuşuna uzun "bip" sesi duyana kadar basın,
- d) duşuna basın, (zon ışıklarında keypad adresinin ışığı yanacaktır.)

Adresi Değiştirmek

- c) (Program) tuşuna uzun "bip" sesi duyana kadar basın,
- d) Keypad adresini girin, (Örn: 2) ve ardından 🕜 tuşuna basın,

4.3.3 Bölüm Tuşları



Bölüm tuşları bölümleme özelliği olan panellerde panelin ilgili bölümler üzerinde işlem yapılmasını sağlar. Bu tuşlar aynı zamanda olay hafızasında veya programlama esnasında bir önceki olay/menü veya bir sonraki olay/menü alanlarına erişilmesi için kullanılabilir.

Tuş	Ana İşlev	İkincil İşlev
A,Evde	A/Dahililer bölümünü seç	Tek tuşla A bölümünü kur veya dahili bölgeler hariç tümünü kur
B,Pencereler	B/Pencereler bölümünü seç	Tek tuşla B veya pencereleri kur
C,Kapılar	C/Kapılar bölümünü seç	Tek tuşla C veya kapıları kur
D,Tam kur	D/Hariciler bölümünü seç	Tek tuşla D yi kur veya tam kur

4.3.4 Işıkların Anlamları ve Fonksiyonları

Ready	
Armed	
• Trouble	
• Fire	

Durum ledleri sistemin o anki durumunu gösterir. Ledlerin anlamları;

Ready: Alarm kurulmaya hazır,

Armed: Alarm kurulu, **Trouble**: Hata var.

Fire: Yangın alarmı var,

4.3.5 Olay Hafızası Gösterimi

Hafızadaki olayları gösterirken, aşağıdaki gösterim biçimi kullanılır;

GG.AA.YY-SS.DD-A-B

GG: Gün, **AA**: Ay, **YY**: Yıl,

SS: Saat, DD: Dakika, A,B: A ve B parametreleri

Olay hafızası görülürken "▼" tuşu ile bir sonraki olay, "▲" tuşu ile bir önceki olaya gidilir. Uzun basılarak 20 olay sonrası veya 20 olay öncesi Tuş takımından olay numarası yazılıp ✓ tuşuna basılırsa gösterilmekte olan olay bırakılıp numarası girilen olay gösterilir.

4.3.6 Keypad Özelleştirmeleri

VPC301 özelleştirme ayarlarını kendi hafızasında tutar. Bu sebeple bir keypadde yaptığınız değişiklikler diğer keypadleri etkilemez.

4.3.6.1. Zil (Chime) Ayarları

Belirli zonlarda hareket olduğunda veya hareket sona erdiğinde, keypadin bir uyarı sesi çıkarması isteniyorsa, bu, keypadin zil ayarları adresinden yapılır:

İşlem	VPC301
	Keypad Ayarı/Özelleştirme/Zil 0→1 A
Zanlar Aaldığında Chima Saai	Keypad Ayarı/Özelleştirme/Zil 0→1 B
Zonial Açlıdığında Chime Sesi	Keypad Ayarı/Özelleştirme/Zil 0→1 C
	Keypad Ayarı/Özelleştirme/Zil 0→1 D
	Keypad Ayarı/Özelleştirme/Zil 1→0 A
Zonlar Kanandığında Chima Soci	Keypad Ayarı/Özelleştirme/Zil 1→0 B
Zoniai Kapandiginda Chime Sesi	Keypad Ayarı/Özelleştirme/Zil 1→0 C
	Keypad Ayarı/Özelleştirme/Zil 1→0 D

4.3.6.2. Zona Bağlı Otomatik Tuş Aydınlatması

Herhangi bir zonda hareket olduğunda keypadin aydınlatmasının otomatik olarak çalışması sağlanabilir. Bu özellik eve karanlıkta gelindiğinde kapının açılması ile keypadin aydınlanması ve şifre girmek için keypadi kolayca bulmada faydalıdır.

Seçenek	VPC301
	Keypad ayarı/Özelleştirme/Işıklı Zon 1-8
Zen couldiăundo tuo cudunlatmooi	Keypad ayarı/Özelleştirme/Işıklı Zon 9-16
zon açıldığında tüş aydınlatması	Keypad ayarı/Özelleştirme/Işıklı Zon 17-24
	Keypad ayarı/Özelleştirme/Işıklı Zon 25-32

4.3.6.3. Acil Durum Tuşları

Tuş takımının 1,2 ve 3 numaralı tuşları sırasıyla panik, yangın ve tehdit alarmı verme işine ayrılmışlardır. Bu tuşlar basılı tutulursa ilgili alarm aktifleşecektir. Bu tuşlar istenirse devre dışı bırakılabilir. Özellikle genel kullanıma açık yerlere konulan keypadlerde bu tuşları kapatarak yanlış alarm riskini ortadan kaldırmak için kullanılabilir.

Tuş	Seçenek	VPC301
Panik (1)	1.Seçenek	
Yangın (2)	2.Seçenek	Kevpad avarı/Özellestirme/Acil Düğmeler
Tehdit (3)	3.Seçenek	
Tamper (4)	4.Seçenek	

4.3.6.4. Ses Ayarları

Keypadin belirli durumlarda çıkardığı uyarı sesleri iptal edilebilir. Bunlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sesler	Seçenek	VPC301	
Çıkış Gecikmesi sesi	1.Seçenek		
Kuruldu Sesi	2.Seçenek		
Alarm Sesi	3.Seçenek	Kevpad Avarı/Özellestirme/Ses avarı	
Hata Sesi	4.Seçenek		
Tuş Sesi	5.Seçenek		
Onay Sesi	6.Seçenek		

4.3.6.5. Arıza Uyarı Sesleri

Belirli arızalarda keypadin uyarı sesi verip, diğerlerinde vermemesi sağlanabilir. Bu, aşağıdaki tabloda belirtilen seçeneklerin aktif veya pasif yapılması ile ayarlanır.

Arıza Sesleri	Seçenek	VPC301
Elektrik kesik	1.Seçenek	
Akü voltajı düşük	2.Seçenek	
Tarih-saat ayarsız	3.Seçenek	Kevpad Avarı/Özellestirme/Hata Sesleri
Telefon hattı kesik	4.Seçenek	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Zon arızası	5.Seçenek	
Akü hatası	6.Seçenek	

4.3.6.6. Dil Seçimi

VPC301 keypadin dili değiştirilebilir;

- 1. "4-Program" tuşuna (uzun) bas.
- 2. 4 haneli mühendis şifresini girin.
- 3. "Keypad Ayarı/Özelleştirme/Dil" menüsüne girin.
- 4. Yön tuşlarını kullanarak kullanmak istediğiniz dili seçin.

4.3.6.7. Termometre Ayarı

VPC301 keypadde ortam sıcaklığını gösteren bir termometre vardır. Bu termometre fabrikasyon olarak ayarlıdır ama sıcaklığın doğru olmadığını düşünüyorsanız bu termometreyi kalibre ederek doğru sıcaklığı göstermesini sağlayabilirsiniz. Kalibrasyon için doğru sıcaklığı ölçtüğüne güvendiğiniz bir başka termometre ile ortam sıcaklığını ölçünüz.

Formül:

GS: Gerçek sıcaklık

ES: Ekrandaki sıcaklık

KD: Eski kalibrasyon değeri ("Keypad Ayarı/Özelleştirme/Termo Ayar" okunan değer.)

GD: Girilecek değer ("Keypad Ayarı/Özelleştirme/Termo Ayar" girilecek değer.)

Olmak üzere

GD = KD + (GS - ES)

Örneğin:

Doğru termometre ile ölçülen değer 21 derece, ekrandaki değer 19 ve kalibrasyon değeri de 10 olmak üzere.

GD = KD + (GS - ES) GD = 10 + (21 - 19) GD = 12

4.3.7 Raporlama

Panelin çeşitli durumları ile ilgili bilgi alınabilir. Bunun için basılacak tuşlar ve gösterilen bilgiler tablodaki gibidir.

Tuşlar	Anlam
6 (uzun) 1	Kurulu zonlar (Zonlar ve bölüm ışıkları ile dahil bölümler)
6 (uzun) 2	Son alarm gelen zon (Zonlar ve bölüm ışıkları ile dahil bölümler)
6 (uzun) 3	Aktif PGM'ler
6 (uzun) 4	Keypad adresi
6 (uzun) 5	Bypasslı zonlar (Zonlar ve bölüm ışıkları ile dahil bölümler)
6 (uzun) 6	Arızalar

4.3.8 Hata Kodları

Yaptığınız bir işlemden sonra uzun "bip" sesi işlemde hata olduğu belirtir. Bu durumda ekrana hata metni çıkar.

Anlamı	Açıklama
Geçersiz adres	Geçerli olmayan bir adres.
Geçersiz veri	Girilen değerin formatı hatalı.
İzin yok	Yapılan işlem için yektiniz yok.
Panel kurulamıyor	Açık zon var, (" Ready " ışığı yanıyor olmalı)
Panel zaten kurulu	Önceden kurulu bölüm(ler) tekrar kuruluyor.
Yanlış şifre	Girilen şifre yanlış.
Aralık dışında	Girilen değer beklenen aralıkta değil.
Veri şekli uyumsuz	Örnek: Saat için 23'ten büyük bir değer girilmesi.
Özellik kapalı	Girilen değer beklenen şekilde değil.
Geçersiz fonksiyon	Örnek: 2 hane yerine 4 hane girmek
Geçersiz parametre	Kullanılan özellik kapalı
Zaman sınırı dışında	Panelde olmayan bir fonksiyon/özellik kullanılıyor.
Bu keypad de izniniz yok	İşlemin parametresi beklenen aralıkta değil.
Geçersiz ayar	Örnek: 3.AHM' yi test etmek.(2 tane mevcut)
Bilinmeyen hata	Kullanıcıya tanımlanmış saat sınırı dışında işlem yapılıyor
Keypad haberleşmiyor	Keypad panel ile haberleşemiyor

5. BASİT/HIZLI KURULUM

Burada fabrika değerleriyle standart özelliklerde bir VAP304'nın, basit ve hızlı programlaması ve devreye alınması anlatılmaktadır. Basit Kurulum için aşağıda anlatılanları sıra ile uygulayınız.

- 1. Dedektör, keypad, siren ve telefon hattı bağlantılarını yapın.
- 2. Cihazı çalıştırmadan önce "Tüm bağlantılar doğru ve sağlam mı?" kontrol edin.
- 3. Panel enerji bağlantısını MONTAJ bölümünde belirtildiği gibi yapınız.
- 4. Panele 12V 7Ah kuru tip akü bağlanabilir. Akü bağlantısını MONTAJ bölümünde belirtildiği gibi yapınız.
- 5. Panele Enerji verin
 - a) Panel kartı üzerindeki enerji ledi yanmıyor ise enerji bağlantılarını kontrol ediniz.
 - b) Panele bağladığınız keypad henüz saat ve tarih girilmediğini gösteren hata mesajı **(Trouble)** veriyor olmalıdır.

Eğer;

- i. VPC116/132 keypadde Trouble ile birlikte tüm numaralar yanıp sönüyorsa
- ii. LCD keypadde ekranda "Bağlantı yok" mesajı veriyorsa
 - Bu, panel ve keypad arasında bağlantı sorunu olduğunu göstermektedir. Enerjiyi keserek **panel/keypad bağlantıları**nı ve Alarm panelinin **toprak bağlantısı**nı kontrol edin.

5.1 BASİT PROGRAMLAMA ADIMLARI

Aşağıdaki basit programlama adımları için öncelikle mühendislik programına girilmelidir.

5.1.1 Mühendislik Programına Girmek

- a) 4 (Program) tuşuna uzun "bip" sesi duyana kadar basın
- b) 4 haneli mühendis şifresini girin. (Fabrika değeri:9999)
 - Programa girdiyseniz LED keypadde Program ışığı yanar, LCD keypadde ekranda "MÜHENDİS MENÜSÜ" yazar. Aksi takdirde "x" (Exit) tuşuna basıp tekrar deneyin.

Mühendislik programındayken

1. Güncel saat için. (Örneğin: saat 9:34)

VPC 116/132 LED keypadde

0101 tuşladıktan sonra 0934 tuşlayın ve ardından " $\sqrt{}$ " tuşuna basın.

LCD keypadde (Aşağı ve yukarı okları kullanarak)

TEMEL AYARLAR" $\sqrt{}$ " \rightarrow SAAT AYARI" $\sqrt{}$ " \rightarrow SAAT menüsüne girin, 0934 tuşlayın ve ardından " $\sqrt{}$ " tuşuna basın.

2. Güncel tarih için. (Örneğin: tarih 29/09/2006)

VPC 116/132 LED keypadde

0102 tuşladıktan sonra 290906 tuşlayın ve ardından " $\sqrt{}$ " tuşuna basın.

LCD keypadde (Aşağı ve yukarı okları kullanarak)

TEMEL AYARLAR $\sqrt[]{} \rightarrow$ SAAT AYARI $\sqrt[]{} \rightarrow$ TAR H menüsüne girin, 290906 tuşlayın ve ardından $\sqrt[]{}$ tuşuna basın.

Not: 1 ve 2 adımdan sonra hata mesajı kalkacaktır

Eğer sisteminizi gözlem istasyonuna bağlayacaksanız gözlem istasyonu abone numarasını ve istasyon telefon numarasını kaydetmelisiniz.

3. Gözlem istasyonu abone numarasını kaydetmek için. (Örneğin: AboneNo1 9876)

TEKNIM[®]

VPC 116/132 LED keypadde

0401 tuşladıktan sonra 9876 tuşlayın ve ardından " $\sqrt{}$ " tuşuna basın.

LCD keypadde (Aşağı ve yukarı okları kullanarak)

TEMEL AYARLAR" $\sqrt{}$ " \rightarrow AHM HESAP NO" $\sqrt{}$ " \rightarrow 01-AHM HESAP NO menüsüne girin, 9876 tuşlayın ve ardından " $\sqrt{}$ " tuşuna basın.

4. Gözlem istasyonu telefon numarasını kaydetmek için. (Örneğin: 0216 123 45 67) VPC 116/132 LED keypadde

0501 tuşladıktan sonra 02161234567 tuşlayın ve ardından " $\sqrt{}$ " tuşuna basın.

* Dahili santralden 9 la hat alınıyorsa, 0501 tuşladıktan 9'a basın ardından 0'a uzun basın ve sonra 02161234567 tuşlayıp " $\sqrt{}$ " tuşuna basın.

* Aynı şekilde yedek numara varsa bunu da 0502 adresine girin.

LCD keypadde (Aşağı ve yukarı okları kullanarak)

TEMEL AYARLAR" $\sqrt{}$ " \rightarrow AHM TELEFON NO" $\sqrt{}$ " \rightarrow 01-AHM TEL NO menüsüne girin, 02161234567 tuşlayıp " $\sqrt{}$ " tuşuna basın.

* Dahili santralden 9'la hat alınıyorsa, menüye girin 9'a basın ardından 0'a uzun basın ve sonra 02161234567 tuşlayıp " $\sqrt{}$ " tuşuna basın.

* Aynı şekilde yedek numara varsa bunu da TEMEL AYARLAR" $\sqrt{}$ " \rightarrow AHM TELEFON NO" $\sqrt{}$ " \rightarrow 02-AHM TEL NO. Menüsünden yapın

Not: Gözlem istasyonu numarası girildiğinde komünükatör panel tarafından aktif edilir.

Eğer alarm durumunda kullanıcıların telefonla aranarak bilgilendirilmesi isteniyorsa en fazla altı adet telefon numarası olmak üzere numaraları girin.

5. Kullanıcı Telefon numarasını kaydetmek için. (Örneğin: TelNo1 0532 123 45 67) VPC 116/132 LED keypadde

0601 tuşladıktan sonra 05321234567 tuşlayın ve ardından " $\sqrt{}$ " tuşuna basın.

* Aynı şekilde varsa 2. telefon için 0602, 3. için 0603,... 6. için 0606 adreslerini kullanın.

* Dahili santralden 9'la hat alınıyorsa, 0601, 0602,... 0606 tuşladıktan 9'a basın ardından 0'a uzun basın ve sonra 05321234567 tuşlayıp " $\sqrt{}$ " tuşuna basın.

LCD keypadde (Aşağı ve yukarı okları kullanarak)

TEMEL AYARLAR $\sqrt[4]{} \rightarrow KiŞISEL$ TELEFON NO $\sqrt[4]{} \rightarrow 01$ -KIŞISEL NO menüsüne girin, 05321234567 tuşlayıp $\sqrt[4]{}$ tuşuna basın.

* Aynı şekilde varsa 2. telefon numarası için TEMEL AYARLAR" $\sqrt{}$ " \rightarrow KİŞİSEL TELEFON NO " $\sqrt{}$ " \rightarrow 02- KİŞİSEL NO,...6. numarayı 06- KİŞİSEL NO' menüsünden yapın,

* Dahili santralden 9 la hat alınıyorsa, menüye girin 9'a basın ardından 0'a uzun basın ve sonra 05321234567 tuşlayıp " $\sqrt{}$ " tuşuna basın.

Not: Telefon numarası girildiğinde Kullanıcı telefon numaraları araması panel tarafından otomatik olarak aktif edilir.

Diğer işlemleri (şifre işlemleri, test vs.) gerçekleştirmek için Mühendislik Programından çıkın.

6. Mühendislik Programından çıkmak için

Uzun "bip" sesi duyulana kadar "x" (Exit) tuşuna uzun basılır, LED keypadde Program ışığı söner, LCD keypadde ana ekrana döner.

5.1.2 Master Programina Girmek

- a) 4 (Program) tuşuna uzun "bip" sesi duyana kadar basın
- b) 4 haneli Master şifresini girin. (Fabrika değeri:1234)
Programa girdiyseniz LED keypadde Program ışığı yanar, LCD keypadde ekranda "KULLANICI MENÜSÜ" yazar. Aksi takdirde "x" (Exit) tuşuna basıp tekrar deneyin.

Master programındayken

Kullanıcı şifresi tanımlamalarını yapın. Master ve Mühendis şifre hariç 5 adet kullanıcı şifresi (+1 misafir şifresi) tanımlanabilir. Sistemin güvenliği için **şifreleri değiştirmeniz** tavsiye edilir.

1. Kullanıcı şifresi oluşturmak için.

VPC 116/132 LED keypadde

0701 tuşladıktan sonra istediğiniz 4 rakamdan oluşan şifreyi tuşlayın ve ardından "√" tuşuna basın. Girdiğiniz 4 rakamlı şifre 1. kullanıcı şifresidir

* Aynı şekilde 2. kullanıcı şifresi için 0702, 3.için 0703,..., 5.kullanıcı şifresi için 0705, misafir şifresi için ise 0706 adresine şifreyi kaydetmelisiniz.

LCD keypadde (Aşağı ve yukarı okları kullanarak)

TEMEL AYARLAR" $\sqrt{}$ " \rightarrow ÜYE ŞİFRELERİ" $\sqrt{}$ " \rightarrow 01-ÜYE ŞİFRESİ menüsüne girin, 4 rakamdan oluşan şifreyi tuşlayın ve ardından " $\sqrt{}$ " tuşuna basın.

* Aynı şekilde 2. kullanıcı şifresini 02-ÜYE ŞİFRESİ ne,... 05. kullanıcı şifresini de 05 ÜYE ŞİFRESİ ne, misafir şifresini 06-ÜYE ŞİFRESİ ne kaydetmelisiniz.

2. Tehdit şifresi oluşturmak için.

VPC 116/132 LED keypadde

0707 tuşladıktan sonra istediğiniz 4 rakamdan oluşan şifreyi tuşlayın ve ardından " $\sqrt{}$ " tuşuna basın.

LCD keypadde (Aşağı ve yukarı okları kullanarak)

TEMEL AYARLAR" $\sqrt{}$ " \rightarrow ÜYE ŞİFRELERİ" $\sqrt{}$ " \rightarrow 07-ÜYE ŞİFRESİ menüsüne girin, 4 rakamdan oluşan şifreyi tuşlayın ve ardından " $\sqrt{}$ " tuşuna basın.

3. PC Erişim şifresini değiştirmek için. (Fabrika değeri 7777)

VPC 116/132 LED keypadde

0708 tuşladıktan sonra istediğiniz 4 rakamdan oluşan şifreyi tuşlayın ve ardından " $\sqrt{}$ " tuşuna basın.

LCD keypadde (Áşağı ve yukarı okları kullanarak)

TEMEL AYARLAR $\sqrt[4]{} \rightarrow$ ÜYE ŞİFRELERİ $\sqrt[4]{} \rightarrow 0^8$ -ÜYE ŞİFRESİ menüsüne girin, 4 rakamdan oluşan şifreyi tuşlayın ve ardından $\sqrt[4]{}$ tuşuna basın.

Not: Şifre belirlerken 0000 kullanılamaz. Çünkü 0000 ilgili kullanıcı şifresini kapatır.

4. Master Programından çıkmak için

Uzun "bip" sesi duyulana kadar "x" (Exit) tuşuna uzun basılır, LED keypadde Program ışığı söner, LCD keypadde ana ekrana döner.

5.1.3 Şifreleri Hızlı Değiştirmek

(Password) tuşuna uzun basın. 4 haneli eski şifreyi, 4 haneli yeni şifreyi, tekrar 4 haneli yeni şifreyi girin " $\sqrt{}$ " tuşuna basın. (PC erişim ve Tehdit şifreleri bu kısa yolla değiştirilemez.)

Not: Mühendis şifresi fabrika değeri "9999", Master şifresi fabrika değeri "1234" Örnek:

Master şifreyi fabrika ayarından (1234) "9876" ye değiştirelim.

" $\sqrt{}$ " (uzun bas) 1234 9876 9876 " $\sqrt{}$ " eski yeni tekrar yeni

5.1.4 Test İşlemleri

Sistemin problemsiz çalıştığını kontrol etmek için Siren, Kullanıcı Telefonu Arama, Gözlem istasyonu arama testlerini yapın.

1. Siren testi için.

Uzun "bip" sesi duyuna kadar 8 (Test) tuşuna basın. 3 ve 1 tuşuna basın. * Siren 5 saniye boyunca çalacaktır.

2. Kullanıcı telefon numaraları arama testi için.

Uzun "bip" sesi duyuna kadar 8 (Test) tuşuna basın. 2 ve 1 tuşuna basın.

* 1.Kullanıcı aranacaktır.

(2.Kullanıcı için 2 ve 2, 3.Kullanıcı için 2 ve 3,...6.Kullanıcı için 2 ve 6'ya basın) 3. Gözlem istasyonu testi için.

Uzun "bip" sesi duyuna kadar 8 (Test) tuşuna basın. 1 ve 1 tuşuna basın.

- * AHM asıl numara aranacaktır.
 - 2 1.AHM yedek numara

!!! UYARI !!!

Fabrika ayarlarında 1.Zon Giriş/Çıkış zonu 2.Zon takipçi zondur ve tüm zonlar NC'dir. Zon ayarlarını değiştirmek için Zon Ayarları Bölümüne bakınız. Kullanmadığınız zonları programdan kapatabileceğiniz gibi, program ayarı yapmadan o zonu kısa devre ederek de kullanabilirsiniz.

Giriş ve Çıkışlarda kullanıcıya tanımlanacak süreler için Giriş Gecikmeleri ve Çıkış Gecikmeleri bölümlerine bakınız.

6. PROGRAMLAMA

VAP304 alarm panelinin iki programlama kısmı vardır. Bunlar mühendislik şifresi ile girilebilen "**Mühendislik Programı**" **<MüP>**, master şifresi ile girilebilen "**Master Programı**" **<MaP>** dır. Mühendislik programı ile panel bağlantısına göre çalışma şekli ve özellikler programlanır, temel ayarlar kullanıcı programı ile kısmen ortaktır. Kullanıcı programında tarih, saat, telefon numaraları, kullanıcı şifreleri ve yetkileri vb. alarm kullanımını ilgilendiren ayarlar yapılabilir. İki programlama kısmında da şifreler ve kullanıcı ayarları sıfırlanıp fabrika ayarlarına döndürülebilir. Panel kurulumu ile ilgili ayarlar ise yalnızca mühendislik programında fabrika ayarlarına döndürülebilir.

Programlama mantığı, ayarlanacak özellikle ilgili adrese girip uygun ayarı yazmak şeklindedir. Bir adrese girildiğinde beklenirse, o adresteki kayıtlı bilgi gösterilir. Bu esnada tuş takımı ile yeni değer girilebilir. Doğru veya yanlış girişlerde keypad ses ve ışıklarla durum hakkında bilgi verir.

VAP304 panelde program adresleri konularına göre gruplandırılmıştır. Adresler dört haneli sayıdır ve ilk iki hanesi başlığı son iki hanesi de alt başlığı belirler.

Temel Ayarlar, basit kurulumlarda yapılması gereken ayarları bir araya toplar. Böylece montaj yapana kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.

Temel Ayarlar

01.Tarih/Saat Ayarları 02.Giriş Gecikmeleri 03.Çıkış Gecikmeleri 04.AHM Abone Numaraları 05.AHM Telefon Numaraları 06.Kişi Telefon Numaraları 07.Kullanıcı Şifreleri Panel Ayarları 10.Panel Genel Ayarları 11.Siren Ayarları 12.Otomatik Kurma/Çözme Ayarları 13.PGM Ayarları 14.Timer Ayarları 15.Uzaktan Erişim Ayarları 16.Anahtar Kontak(KEY) Ayarları Zon Ayarları 20.Zon Bağlantı Tipi 22.Zon Tipi 23.Zon Avarları 24.Zon Tepki Süresi Keypad Ayarları 99.Keypad Özelleştirmeleri Kullanıcı Ayarları 40.Yetki Başlangıç Saati 41.Yetki Bitiş Saati 42.Yetkili Olduğu Günler Komünükatör/Dialer 50.Genel Avarlar 51.Olay Hafızası Ayarları 52.Gözlem İstasyonu Olay Kodları Ek Modüller 60.RF Uzaktan Kumanda Modülü 61.Ek Zon Modülü Ayarı

6.1 MÜHENDİSLİK ve MASTER PROGRAMINA GİRMEK/ÇIKMAK

Mühendislik Programına Girmek

a) 4 (Program) tuşuna uzun "bip" sesi duyana kadar basın

b) 4 haneli **mühendis** şifresini girin. (Fabrika değeri:9999)

Programa girdiyseniz LED keypadde **Program** ışığı yanar, **Ready** ışığı yanıp söner. LCD keypadde ekranda "MÜHENDİS MENÜSÜ" yazar. Aksi takdirde "x" (Exit) tuşuna basıp tekrar deneyin.

Master Programina Girmek

- a) 4 (Program) tuşuna uzun "bip" sesi duyana kadar basın
- b) 4 haneli **master** şifresini girin. (Fabrika değeri:1234)

Programa girdiyseniz LED keypadde **Program** ışığı yanar, **Ready** ışığı yanıp söner. LCD keypadde ekranda "MÜHENDİS MENÜSÜ" yazar. Aksi takdirde "x" (Exit) tuşuna basıp tekrar deneyin.

Programlama Modundan Çıkmak

Uzun "bip" sesi duyulana kadar "x" (Exit) tuşuna uzun basılır, LED keypadde Program ışığı söner, LCD keypadde ana ekrana döner.

Not: Programlamaya girildikten sonra 3 dakika içinde hiçbir şey yapılmazsa panel kendiliğinden "Program" konumundan çıkar ve normale döner.

6.2. ŞİFRELERİ DEĞİŞTİRMEK

" $\sqrt{}$ "(Password) tuşuna uzun basın. 4 haneli eski şifreyi, 4 haneli yeni şifreyi, tekrar 4 haneli yeni şifreyi girin " $\sqrt{}$ " tuşuna basın. (PC erişim ve Tehdit şifreleri bu kısa yolla değiştirilemez.)

Örnek:

Master şifreyi fabrika ayarından (1234) "9876" ye değiştirelim.

"√" (uzun bas) 1234 9876 9876 "√" eski yeni tekrar yeni

7. PROGRAMLAMA DETAYLARI

Bu bölümde programlama konumları "**Mühendislik Programı**" **<MüP>** ve "**Master Programı**" **<MaP>** ile gösterilmiştir. Bu program konumlarında girilebilen adresler aşağıdaki tabloda görülebilir.

Gösterim: Tüm kılavuzda izlenen gösterimin örneklerle anlatımı aşağıdadır.

4 (Program <uzun bas="">):</uzun>	4 tuşuna uzun "bip" sesi duyana kadar basın.		
8:	8 tuşuna basın.		
SSDD:	Açıklamasına bakılır, SS=saat DD=dakika olduğu görülür.		
	Uygun olan şekilde mesela saat 12:59 için 1,2,5,9		
	tuşlarına sırayla basılır.		
(2 yak) (3 söndür)	2. ışık-seçim seçili(yanık) hale getirilir, 3. ışık-seçim		
	seçilmemiş(sönük) hale getirilir.		

Bir adrese girilecek değer üç tipten biridir; sayı, tek seçim, çoklu seçim.

Her ayar konusu anlatılırken, başlığı, altında neyin ayarlandığı, ayarın alabileceği değerler, anlamları, açıklamaları ve alt satırında adresi ile yanında o ayara girilebilecek programlama konumları yazılmıştır. Adreste kayıtlı ayar değerlerini görmek için hem LED hem de LCD keypadde yapılması gerekenler ayrı ayrı yazılmış, sonra o adresteki ayar değerini değiştirmek için yapılması gerekenler yine hem LED hem de LCD keypad için ayrı anlatılmış ve birer örneği verilmiştir.

LED ile ilgili gösterim, hep basılacak tuşları ve basma biçimini tarif eder. LCD ile ilgili gösterim, o ayara ulaşan menü sırasını ve basılacak tuşlar ile basma biçimini tarif eder.

7.1. TEMEL AYARLAR

7.1.1. Tarih Saat Ayarları

• Saat Ayarı	
01 01 adresindedir.< MüP, MaP >	
Ayarı görmek için:	
LED 01 01 bekle, gördükten sonra "x"	
LCD TEMEL AYARLAR→SAAT AYARI→	SAAT AYARI bekle, gördükten sonra "x" SAAT:
Ayarı değiştirmek için:	
LED 01 01 <ssdd> "√"</ssdd>	
LCD TEMEL AYARLAR→SAAT AYARI→	SAAT AYARI SAAT: <ssdd> "√"</ssdd>
Görülen/girilen değer: SS=saat, DD=dakika	, sayı
Fabrika ayarı: 00:00	,
Örnek: Saati 09:17 ayarlamak 01 01 0 9 1 7	7 🗸
• Tarih Ayarı	
01 02 adresindedir.< MüP, MaP >	
Ayarı görmek için:	
LED 01 02 bekle, gördükten sonra "x"	
LCD TEMEL AYARLAR→SAAT AYARI→	SAAT AYARI bekle, gördükten sonra "x" TARIH:

Ayarı değiştirmek için: LED 01 02 <GGAAYY> "√" LCD TEMEL AYARLAR→SAAT AYARI→ SAAT AYARI TARIH: <GGAAYY> "√" Görülen/girilen değer: GG = gün, AA = ay, YY = yıl, sayı Fabrika ayarı: 00/00/00 Örnek: Tarihi **15/10/2004** ayarlamak 01 02 **1 5 1 0 0 4** √

Haftanın Günü

01 03 adresindedir.< MüP, MaP > Ayarı görmek için: LED 01 03 bekle, gördükten sonra "x"

Görülen değer: Haftanın günü 1=P.tesi,2=Salı,...7=Pazar, tek seçim Fabrika ayarı: Değer yok, ilk tarih girişinden sonra otomatik hesaplanır. Özel durum: Panel haftanın gününü tarihe göre otomatik hesaplar. LED bu adreste günün öğrenilmesine imkan verir. LCD zaten ekranda gösterir. Örnek: Günü görmek 01 03 √

7.1.2. Giriş Gecikmeleri

Bir bölümdeki herhangi bir zon "Zon Ayarlarında" Giriş/Çıkış zonu seçilmişse girişte kullanıcıya tanınacak süre buradan ayarlanır. (Bkz: Zon Ayarları, 59. sayfa) 02 01 adresindedir.< MüP > Ayarı görmek için: LED 02 01 bekle, gördükten sonra "x" LCD TEMEL AYARLAR→GİRİŞ GECİK→01-GİRİŞ GECİK, bekle gördükten sonra "x"

Ayarı değiştirmek için: LED 02 01 <Gecikme> "√" LCD TEMEL AYARLAR→GİRİŞ GECİK→01-GİRİŞ GECİK <Gecikme> SANİYE "√" Görülen/girilen değer: <Gecikme>, Saniye cinsinden 0...255 aralığında sayı Fabrika ayarı: 15 saniye

Örnek: A bölümü giriş gecikmesini **20** saniye yapmak. 02 01 **2 0** $\sqrt{$

7.1.3. Çıkış Gecikmeleri

Bir bölümdeki herhangi bir zon "Zon Ayarlarında" giriş/çıkış zonu seçilmişse çıkışta kullanıcıya tanınacak süre buradan ayarlanır. (Bkz: Zon Ayarları, 59. sayfa) 03 01 adresindedir.< MüP > Ayarı görmek için: LED 03 01 bekle, gördükten sonra "x" LCD TEMEL AYARLAR→ÇIKIŞ GECİK→01-ÇIKIŞ GECİK, bekle gördükten sonra "x" Ayarı değiştirmek için: LED 03 01 <Gecikme> "√" LCD TEMEL AYARLAR→ÇIKIŞ GECİK→01- ÇIKIŞ GECİK <Gecikme> SANİYE "√" Görülen/girilen değer: <Gecikme>, Saniye cinsinden 0...255 aralığında sayı Fabrika ayarı: 15 saniye Örnek: A bölümü çıkış gecikmesini **20** saniye yapmak. 03 01 **2 0** √

TEKNIM®

7.1.4. Gözlem İstasyonu(AHM) Abone Numaraları

Panel bir gözlem istasyonuna bağlanacak ise, merkezden verilen abone numarası buraya kaydedilir.

Abone No

04 01 adresindedir.< MüP > Ayarı görmek için: LED 04 01 bekle, gördükten sonra "x" LCD TEMEL AYARLAR→AHM HESAP NO→01-AHM HESAP NO, bekle gördükten sonra "x"

Ayarı değiştirmek için: LED 04 01 <Abone No> "√" LCD TEMEL AYARLAR→AHM HESAP NO→01-AHM HESAP NO

<b

7.1.5. Gözlem İstasyonu(AHM) Telefon Numaraları

Panel gözlem istasyona bağlanacak ise, gözlem istasyonu receiver'ının telefon numarası buraya kaydedilir. Aynı merkezin yedek telefon numarası kullanılacaksa asıl 05 01'e, yedek 05 02'e yazılır ve abone numarası 04 01 'e kaydedilir. Eğer panel asıl numaraya ulaşamazsa yedek numarayı arar. Telefon numarasını silmek için, o adreste 0'a uzun basılır. Alarm gözlem istasyonu numaraları girildiğinde panel komünükatörü aramayı otomatik olarak aktif eder.

Gözlem İstasyonu Asıl Telefon No

05 01 adresindedir.< MüP > Avarı görmek icin: LED 05 01 bekle, gördükten sonra "x" LCD TEMEL AYARLAR→AHM TELEFON NO→01-AHM TEL NO, bekle gördükten sonra "x" Ayarı değiştirmek için: LED 05 01 <Telefon No> "√" LCD TEMEL AYARLAR→AHM TELEFON NO→ 01-AHM TEL NO <Telefon No> "√" Görülen/girilen değer: <Telefon No>, Telefon no boşluk dahil en fazla 15 haneli Fabrika avarı: Bos Örnek: AHM tel. numarasını 02161234567 yapmak. 05 01 0 2 1 6 1 2 3 4 5 6 7 $\sqrt{}$ Gözlem İstasyonu Yedek Telefon No 05 02 adresindedir.< MüP > Ayarı görmek için: LED 05 02 bekle, gördükten sonra "x" LCD TEMEL AYARLAR→AHM TELEFON NO→02-AHM TEL NO, bekle gördükten sonra "x" Avarı değistirmek icin: LED 05 02 <Telefon No> "√" LCD TEMEL AYARLAR→AHM TELEFON NO→ 02-AHM TEL NO <Telefon No> "√" Görülen/girilen değer: <Telefon No>, Telefon no bosluk dahil en fazla 15 haneli

Fabrika ayarı: Boş

Örnek: AHM tel. yedek numarasını **1234567** yapmak. 05 02 **1 2 3 4 5 6 7** $\sqrt{}$

7.1.6. Kullanıcı Telefon Numaraları

Gözlem istasyonu telefon numaraları dışında, kişisel telefon numaraları için 6 telefon hafızası vardır. Alarmlarda ve istenen diğer olaylarda bu telefon numaraları aranır. İlk aranan kişi onay kodu (telefondan şifre girerek veya tuşa basarak) vermezse veya telefonu açmazsa deneme sayısı kadar aramadan sonra o numarayı aramayı bırakır ve o olayda aranacak diğer telefonları aramaya devam eder. Eğer ilk onayda aramaları sonlandır seçilmiş ise ilk onaydan sonra kişisel telefon araması durur. Telefon numarasını silmek için o adreste 0'a uzun basılır. Kişisel telefon numarası girildiğinde panel kullanıcı telefonlarını aramayı otomatik olarak aktif eder.

• 1.Kişi Telefon No

06 01 adresindedir.< MüP > Ayarı görmek için: LED 06 01 bekle, gördükten sonra "x" LCD TEMEL AYARLAR→KİŞİSEL TEL.NO→01-KİŞİSEL NO, be

bekle gördükten sonra "x"

Ayarı değiştirmek için: LED 06 01 <Telefon No> " $\sqrt{}$ " LCD TEMEL AYARLAR \rightarrow KİŞİSEL TEL.NO \rightarrow 01-KİŞİSEL NO <Telefon No> " $\sqrt{}$ "

Görülen/girilen değer: <Telefon No>, Telefon no boşluk dahil en fazla 15 haneli Fabrika ayarı: Boş

Örnek1: 1.Kişisel telefon numarasını **02161234567** yapmak. 06 01 **0 2 1 6 1 2 3 4 5 6 7** √

Örnek2: 2.Kişisel numarayı santralden 9 la hat alarak 02161234567 yapmak. 06 02 9 (0 uzun bas) 0 2 1 6 1 2 3 4 5 6 7 √

• 2'den 6'ya Kişisel Telefon Numaraları

06 02...06 06 adresindedir.< MüP > Fabrika ayarı: Boş

7.1.7. Kullanıcı Şifrelerinin Ayarlanması/Oluşturulması

Şifre adreslerine yalnızca Master Programından erişilebilir. İlgili adrese bir şifre kaydedilmesiyle, o kullanıcı tanımlanmış olur. Herhangi bir şifre adresine "0000" yazılmasıyla o kullanıcı silinmiş olur. Master ve mühendis şifrelerinin bir adresi yoktur ve silinemezler.

!!! UYARI !!!

Herhangi bir şifre sayısı (master,mühendis,tehdit,misafir ve PC erişim dahil) daha önceden şifre olarak kullanılmış ise başka bir kullanıcı için şifre olamaz. Eğer böyle bir şifre girişi yapmaya çalışılırsa panel hata mesajı verir.

Burada verilen şifrenin geçici olduğu, kullanıcı tarafından panel normal durumda iken, "√"(Password) tuşuna uzun bas. 4 haneli eski şifreyi, 4 haneli yeni şifreyi, tekrar 4 haneli yeni şifreyi gir "√" tuşuna basarak değiştirilebileceği unutulmamalıdır.

Örnek:

Master şifreyi fabrika ayarından (1234) "9876" ye değiştirelim.

"√" (uzun bas) 1234 9876 9876 "√" eski yeni tekrar yeni

• 1.Kullanıcı Şifresi 07 01 adresindedir.< MaP > Avarı değistirmek icin: LED 07 01 <Şifre> "√" LCD TEMEL AYARLAR \rightarrow ÜYE ŞİFRELERİ \rightarrow 01-ÜYE ŞİFRESİ <Sifre> "√"

Girilen değer: <Şifre>, 4 haneli sayı. 0000 girilirse kullanıcı iptal edilir. Fabrika ayarı: 0000=Kullanıcı tanımlı değil. Özel Durum: Şifreler görüntülenemezler. Örnek: 1.Kullanıcı şifresini 5784 yapmak. 07 01 **5 7 8 4** √

2...5 Kullanıcı Sifresi

07 02...05 adresindedir. < MaP > Fabrika ayarı: 0000=Kullanıcı tanımlı değil.

7.1.7.1. Misafir Şifresinin Ayarlanması/Oluşturulması

07 06 adresindedir.< MaP > Ayarı değiştirmek için: LED 07 06 <Şifre> "√" LCD TEMEL AYARLAR→ ÜYE ŞİFRELERİ → 06-ÜYE ŞİFRESİ <Sifre> "√" Girilen değer: <Şifre>, 4 haneli sayı. 0000 girilirse kullanıcı iptal edilir. Fabrika ayarı: 0000=Kullanıcı tanımlı değil. Özel Durum:Şifreler görüntülenemezler.

Örnek: Misafir sifresini 5784 yapmak. 07 06 **5 7 8 4** √

7.1.7.2. Tehdit Şifresinin Ayarlanması/Oluşturulması

07 07 adresindedir.< MaP > Avarı değistirmek icin: LED 07 07 <Şifre> "√" LCD TEMEL AYARLAR→ ÜYE SİFRELERİ → 07-ÜYE SİFRESİ <Sifre> "√"

Girilen değer: <Şifre>, 4 haneli sayı. 0000 girilirse kullanıcı iptal edilir. Fabrika ayarı: 0000=Kullanıcı tanımlı değil. Özel Durum: Şifreler görüntülenemezler. Örnek: Tehdit sifresini 5784 yapmak.

07 07 **5 7 8 4** √

!!! UYARI !!! Tehdit şifresi gözlem istasyonu veya kullanıcı telefon arama özelliklerinden en az biri kullanıma açılmışsa açabilir/kullanabilirsiniz. Tehdit şifresi yalnızca master programında ilgili adres ile ayarlanır.

7.1.7.3. PC Erisim Sifresinin Avarlanması/Olusturulması

07 08 adresindedir.< MaP > Ayarı değiştirmek için: LED 07 08 <Şifre> "√" LCD TEMEL AYARLAR \rightarrow ÜYE SİFRELERİ \rightarrow 08-ÜYE ŞİFRESİ <Sifre> "√"

Girilen değer: <Şifre>, 4 haneli sayı. 0000 girilirse kullanıcı iptal edilir.

Fabrika ayarı: 0000=Kullanıcı tanımlı değil.

Özel Durum:Şifreler görüntülenemezler.

Örnek: PC Erişim şifresini **5784** yapmak.

07 08 **5 7 8 4** √

Not:PC Erişim yalnızca master programında ilgili adreslerinden oluşturulur/değiştirilir.

7.2 PANEL AYARLARI

7.2.1. Panel Genel Ayarları

7.2.1.1. Panel Yönetimi

Panelin nasıl çalışacağıyla ilgili seçenekler vardır. Bu adresteki seçeneklerin anlamları şöyledir;

Anlami	Seçenek	Yanık	Sönük
Hızlı Kurma Kullanımı	2	Açık	Kapalı
Otomatik Siren Testi	3	Açık	Kapalı
Çıkış Gecikmesi Uzatması	5	Açık	Kapalı
Çift Tetik Durumu	6	Açık	Kapalı
Yaz Saati Uygulaması	7	Açık	Kapalı

Hızlı kurma kullanımı

Açık iken A, B, C, D tuşlarına uzun basarak ilgili bölüm tek tuşla hızlı kurulur.

Otomatik siren testi

Açık iken alarm kurulup aktif olduğunda 2 saniyelik siren sesi duyulur.

Çıkış gecikmesi uzatması

Açık iken, alarm kurulurken giriş/çıkış zonu hala açık ise çıkış gecikmesi zon kapanıncaya kadar ertelenir.

• Çift tetik durumu

Açık iken aynı zondan çapraz zon algılama süresi içerisinde 2 adet algılama (tetik) geldiğinde, panel bunu bir alarm olarak algılar. Çift tetik özelliği sadece çapraz zon alarak seçilmiş zonlarda geçerlidir.

Yaz Saati Uygulaması

Açık iken panel saati, yaz/kış saati uygulamasına göre otomatik olarak kendisi ayarlar ve bu zamanda gerektiği gibi saati ileri veya geri alır. Yaz saati uygulaması Avrupa Birliği standardına göre geliştirilmiştir.

10 01 adresindedir.< MüP >

Ayarı görmek için:

LED 10 01 bekle, gördükten sonra "x"

LCD PANEL AYARLARI→GENEL AYARLAR→PANEL AYARI,

bekle gördükten sonra "x"

Ayarı değiştirmek için:

LED 10 01 <Ayar> "√"

LCD PANEL AYARLARI \rightarrow GENEL AYARLAR \rightarrow PANEL AYARI

<Ayar> "√"

Görülen/girilen değer: <Ayar>, yukarıdaki tabloya göre, 2,3,5,...,7 seçeneklerinden birkaçı, çoklu seçim

Fabrika ayarı:7 seçenekleri açık

Örnek: Otomatik siren testini açmak. (3 seçenek) 10 01 **3** (yak) √

7.2.1.2. Çıkışların Tipi

PGM, SRN çıkışlarının NO/NC çalışması ayarlanır. Bu uçlar, içerden GND ye bağlı bir anahtar gibi çalışırlar. Bu adresteki seçeneklerin anlamları şöyledir; 1.Seçenek=SRN-Siren, 2.Seçenek=PGM seçenek sönükse NO(Normally Open), yanıksa NC(Normally Closed) dır.

TEKNIM®

10 02 adresindedir.< MüP > Ayarı görmek için: LED 10 02 bekle, gördükten sonra "x" LCD PANEL AYARLARI→GENEL AYARLAR→ÇIKIŞ ŞEKLİ, bekle gördükten sonra "x" Ayarı değiştirmek için: LED 10 02 <Avar> "√" LCD PANEL AYARLARI→GENEL AYARLAR→ ÇIKIŞ ŞEKLİ <Avar> "√" Görülen/girilen değer: <Ayar>, Çıkış tipi yukarıdaki gibi, 1,2 seçeneklerinden birkacı, coklu secim Fabrika ayarı: Tüm çıkışlar NO Çıkış tiplerini fabrika ayarı gibi ayarlamak Ornek: 10 02 **1** (söndür) **2** (söndür) $\sqrt{}$ 7.2.1.3. Reset İslemi Reset işlemi için iki seçenek vardır. Seçilenlere göre panel resetlenir; 1.seçenek=Şifreleri resetle, 2.seçenek=Panel ayarlarını resetle. Not: Panel ayarları yalnız mühendislik programından resetlenebilir. 10 04 adresindedir. < MüP, MaP > Ayarı görmek için: LED 10 04 bekle, gördükten sonra "x" LCD PANEL AYARLARI \rightarrow GENEL AYARLAR \rightarrow RESET TİPİ, bekle gördükten sonra "x" Ayarı değiştirmek için: LED 10 04 <Ayar> "√" LCD PANEL AYARLARI→GENEL AYARLAR→ RESET TİPİ <Ayar> "√" Görülen/girilen değer: <Ayar>, Reset seçimi, yukarıdaki gibi, 1,2, seçeneklerinden birkaçı, çoklu seçim Fabrika ayarı: Tümü kapalı Tüm ayarları resetlemek Ornek: 10 04 **1** (yak) **2** (yak) $\sqrt{}$ 7.2.1.4. Reset İzinleri Reset işleminde resetleme yetkilerini belirler. Bu adresteki seçeneklerin anlamları sövledir: 1.seçenek=Şifre Reset izni, 2.seçenek=Panel Reset izni. 10 06 adresindedir. < MüP > Avarı görmek icin: LED 10 06 bekle, gördükten sonra "x" LCD PANEL AYARLARI \rightarrow GENEL AYARLAR \rightarrow RESET İZNİ, bekle gördükten sonra "x" Ayarı değiştirmek için: LED 10 06 <Avar> "√" LCD PANEL AYARLARI \rightarrow GENEL AYARLAR \rightarrow RESET İZNİ <Ayar> "√" Görülen/girilen değer: <Ayar>, Reset izni, yukarıdaki gibi, 1,2, seçeneklerinden birkaçı, çoklu seçim Fabrika ayarı: Tümü açık

TEKNIM®

Örnek: Tüm reset izinlerini vermek 10 06 **1** (yak) **2** (yak) $\sqrt{}$

7.2.1.5. Elektrik Kesildi Bildirimi Bekleme Süresi

Belirtilen süreden daha uzun süreli elektrik kesintisinin gözlem istasyonuna veya kullanıcıya bildirme ayarı yapılır.

10 08 adresindedir. < MüP >

Ayarı görmek için:

LED 10 08 bekle, gördükten sonra "x"

LCD PANEL AYARLARI→GENEL AYARLAR→GÜÇ RAPOR GECİK,

bekle gördükten sonra "x"

Ayarı değiştirmek için: LED 10 08 <Süre> "√"

LCD PANEL AYARLARI→GENEL AYARLAR→ GÜÇ RAPOR GECİK <Süre> "√"

Görülen/girilen değer: <Süre>, Dakika cinsinden 0...60 aralığında sayı Fabrika ayarı: 15

Örnek: Bekleme süresini 30 dakika olarak ayarlamak 10 08 **3 0** $\sqrt{}$

7.2.1.6. Çift Tetik veya Çapraz Zon Algılama Süresi

Bu süre ilk çapraz zondan tetik geldiğinde başlar, bu tetik alarm olarak algılanmaz. Eğer aynı bölümde, çapraz zon özelliği seçilmiş olan başka zona (veya çift tetik özelliği seçilmiş ise aynı zona), ikinci tetik belirtilen süre zarfında gelirse, panel alarm olarak algılar. "Alarm Onayı" kodunu ve algılama yapan zonları gözlem istasyonuna (eğer programdan kapatılmadıysa) gönderir. İlk tetikten sonra ikinci tetik algılaması olmazsa "Çapraz Zon Hatası" gözlem istasyonuna(eğer programdan kapatılmadıysa) gönderilir.

10 09 adresindedir. < MüP > Ayarı görmek için: LED 10 09 bekle, gördükten sonra "x" LCD PANEL AYARLARI→GENEL AYARLAR→ÇİFT OLAY SÜRESİ, bekle gördükten sonra "x"

Ayarı değiştirmek için: LED 10 09 <Süre> "√" LCD PANEL AYARLARI→GENEL AYARLAR→ ÇİFT OLAY SÜRESİ <Süre> SANİYE "√" Görülen/girilen değer: <Süre>, Saniye cinsinden 5...255 aralığında sayı Fabrika ayarı: 60 Örnek: Çift tetik veya çapraz zon algılama süresini 42 saniye olarak ayarlamak 10 09 **4 2** √

7.2.2. Siren Ayarları

7.2.2.1 Siren Susma Süresi

11 02 adresindedir. < MüP > Ayarı görmek için: LED 11 02 bekle, gördükten sonra "x" LCD PANEL AYARLARI→SİREN AYARLARI →SUSMA SÜRESİ, bekle gördükten sonra "x"

Ayarı değiştirmek için: LED 11 02 <Süre> "√" LCD PANEL AYARLARI \rightarrow SİREN AYARLARI \rightarrow SUSMA SÜRESİ <Ayar> DAKİKA "√" Görülen/girilen değer: <Süre>, Dakika cinsinden 0...255 aralığında sayı Fabrika ayarı: 3 dakika Not: 0 dakika girilirse sürekli tetik verir. Örnek: Siren çalma süresini 12 dakika yapmak 11 02 **1 2** √ 7.2.3. Otomatik Alarm Kurma/Cözme Avarları Alarm otomatik olarak; zaman bağlı kurma/çözme ve belirli bir süre hareketsizlik halinde kurma işlemleri yapabilir. 7.2.3.1 Otomatik Alarm Kurma **Otomatik Kurma** 12 01 adresindedir. < MüP > Ayarı görmek için: LED 12 01 bekle, gördükten sonra "x" LCD PANEL AYARLARI→OTO.KURMA/ÇÖZME→ OTOMATİK KURMA BÖLÜMLER: bekle gördükten sonra "x" Avarı değistirmek icin: LED 12 01 <Ayar> "√" LCD PANEL AYARLARI→OTO.KURMA/CÖZME→ OTOMATİK KURMA BÖLÜMLER: <Ayar> "√" Görülen/girilen değer: <Ayar>, 1. seçenek Fabrika ayarı: Hiçbiri Seçili Örnek: Alarm kurulacak şekilde ayarlamak 12 01 **1** (yak) √ Otomatik Kurma Gün Seçimi Seçilen günlerde alarm otomatik olarak kurulur. Bu adresteki seçeneklerin anlamları sövledir: 1=Pazartesi, 2=Salı, 3=Carşamba, 4=Perşembe, 5=Cuma, 6=Cumartesi, 7=Pazar 12 02 adresindedir. < MüP > Ayarı görmek için: LED 12 02 bekle, gördükten sonra "x" LCD PANEL AYARLARI→OTO.KURMA/ÇÖZME→ OTOMATİK KURMA GÜNLER: bekle gördükten sonra "x" Ayarı değiştirmek için: LED 12 02 <Avar> "√" LCD PANEL AYARLARI→OTO.KURMA/ÇÖZME→ OTOMATİK KURMA GÜNLER: <Avar> "√" Görülen/girilen değer: <Ayar>, Günler, yukarıdaki gibi, 1..7 seçeneklerinden birkaçı, çoklu seçim Fabrika ayarı: Tümü seçili İsgünlerinde paneli kurmak Ornek: 12 02 1 (yak) 2 (yak) 3 (yak) 4 (yak) 5 (yak) $\sqrt{12}$

TEKNIM®

Otomatik Kurma Saat Ayarı

Belirlenen saatte alarm otomatik olarak kurulur. 12 03 adresindedir. < MüP > Ayarı görmek için: LED 12 03 bekle, gördükten sonra "x" LCD PANEL AYARLARI→OTO.KURMA/ÇÖZME→ OTOMATİK KURMA SAAT: bekle gördükten sonra "x" Ayarı değiştirmek için:

LED 12 03 <SS DD> "√" LCD PANEL AYARLARI→OTO.KURMA/ÇÖZME→ OTOMATİK KURMA SAAT: <SS DD> "√" Görülen/girilen değer: SS=saat, DD=dakika, sayı Fabrika ayarı: 00:00

Örnek: Saat **18:30** paneli kurmak 12 03 **1 8 3 0** √

7.2.3.2 Otomatik Alarm Çözme

Otomatik Çözme

12 04 adresindedir. < MüP > Ayarı görmek için: LED 12 04 bekle, gördükten sonra "x" LCD PANEL AYARLARI→OTO.KURMA/ÇÖZME→ OTOMATİK ÇÖZME BÖLÜMLER: bekle gördükten sonra "x"

Ayarı değiştirmek için: LED 12 04 <Ayar> "√" LCD PANEL AYARLARI→OTO.KURMA/ÇÖZME→ OTOMATİK ÇÖZME BÖLÜMLER: <Ayar> "√"

Görülen/girilen değer: <Ayar>, 1 Seçenek Fabrika ayarı: Hiçbiri Seçili

Örnek: Alarm çözülecek şekilde ayarlamak

12 04 **1** (vak) √

Otomatik Çözme Ğün Seçimi

Seçilen günlerde alarm otomatik olarak çözülür. Bu adresteki seçeneklerin anlamları şöyledir;

 1=Pazartesi, 2=Salı, 3=Çarşamba, 4=Perşembe, 5=Cuma, 6=Cumartesi, 7=Pazar
 12 05 adresindedir. < MüP >
 Ayarı görmek için:
 LED 12 05 bekle, gördükten sonra "x"
 LCD PANEL AYARLARI→OTO.KURMA/ÇÖZME→ OTOMATİK ÇÖZME GÜNLER: bekle gördükten sonra "x"

LED 12 05 <Avar> "√"

LCD PANEL AYARLARI→OTO.KURMA/ÇÖZME→ OTOMATİK ÇÖZME

GÜNLER: <Ayar> "√"

Görülen/girilen değer: <Ayar>, Günler, yukarıdaki gibi, 1..7 seçeneklerinden birkaçı, çoklu seçim

TEKNIM®

Fabrika ayarı: Tümü seçili İşgünlerinde paneli çözmek Örnek: 12 05 1 (yak) 2 (yak) 3 (yak) 4 (yak) 5 (yak) √ Otomatik Çözme Saat Ayarı Belirlenen saatte alarm otomatik olarak çözülür. 12 06 adresindedir. < MüP > Ayarı görmek için: LED 12 06 bekle, gördükten sonra "x" LCD PANEL AYARLARI→OTO.KURMA/ÇÖZME→ OTOMATİK ÇÖZME SAAT: bekle gördükten sonra "x" Ayarı değiştirmek için: LED 12 06 <SS DD> "√" LCD PANEL AYARLARI→OTO.KURMA/ÇÖZME→ OTOMATİK ÇÖZME SAAT: <SS DD> "√" Görülen/girilen değer: SS=saat, DD=dakika, sayı Fabrika ayarı: 00:00 Örnek: Saat 8:30 paneli çözmek 12 06 **0 8 3 0** √ 7.2.3.3 Hareketsizlikte Otomatik Alarm Kurma Hareketsizlikte Kurma 12 07 adresindedir. < MüP > Ayarı görmek için: LED 12 07 bekle, gördükten sonra "x" LCD PANEL AYARLARI→OTO.KURMA/ÇÖZME→ HAREKETSİZ KURMA BÖLÜMLER: bekle gördükten sonra "x" Avarı değistirmek icin: LED 12 07 <Avar> "√" LCD PANEL AYARLARI→OTO.KURMA/ÇÖZME→ HAREKETSİZ KURMA BÖLÜMLER: <Ayar> "√" Görülen/girilen değer: <Ayar>, 1 Seçenek Fabrika ayarı: Hiçbiri Seçili Örnek: Alarm kurulacak şekilde ayarlamak 12 07 **1** (yak) √ Hareketsizlik Süresi Burada ayarlanan süre boyunca hareket algılamadığında alarm otomatik kurulur. 12 08 adresindedir. < MüP > Ayarı görmek için: LED 12 08 bekle, gördükten sonra "x" LCD PANEL AYARLARI→OTO.KURMA/ÇÖZME→ HAR.KUR.GECİK bekle gördükten sonra "x" Ayarı değiştirmek için: LED 12 08 <Süre> "√" LCD PANEL AYARLARI→OTO.KURMA/ÇÖZME→ HAR.KUR.GECİK <Süre> DAKİKA "√" Görülen/girilen değer: <Süre>, Dakika cinsinden 5...255 aralığında sayı Fabrika ayarı: 30 dakika Süreyi 60 dakika yapmak Örnek:

12 08 **6 0** √

7.2.4. PGM

PGM çıkışları, oluşan herhangi bir olay anında veya olay sonrasında aktif olmak üzere programlanabilir. PGM için PGM'in kullanım amacını belirleyen "Tipi" ve bu tipe bağlı olarak ta "Parametresi" mevcuttur.

!!! UYARI !!!

Daha önce ayarlanmış bir PGM tipini değiştirirseniz mutlaka parametresinde değiştirmeyi unutmayınız. Aksi halde PGM tablodaki ilk değeri ile çalışır.

Тірі	Açıklama	Parametre			
0	PGM Serbest	Değer girilmez	-		
1	Zon(lar) hareket algıladığında	ZonDeğerZonDeğerZ11Z516Z22Z632Z34Z764Z48Z8128	255		
3	Alarm kurulduğunda	Değer girilmez	-		
4	PGM'e yangın sireni bağlı	Değer girilmez. Yangın algılandığında PGM devamlı aktif olur.			
5	PGM'e yangın dedektörü bağlı	1255 aralığında saniye cinsinden dedektör reset süresi			
6	PGM'e siren bağlı	Değer girilmez	-		
7	Hata(lar)da PGM aktif	HataDeğerHataDeğerEnerji Kesik1Tel.Hattı Kesik8Seçilmek istenen hatalar(lar) tablodaki değerleri ile toplanarak girilir.Akü Bitiyor2Zon Arızası16Saat Ayarsız4Akü Arızası32Örn: Akü bitiyor, Zon arızası için 2+16=18.18	63		
9	PGM Timer'ların Kumandasında	0255 aralığında dakika cinsinden çalışma süresi Not: Sayı 0 girilirse başka bir kaynak tarafından kapatılana dek sürekli çalışır.			

7.2.4.1 PGM Ayarları

PGM Tipi

13 01 adresindedir. < MüP > Ayarı görmek için: LED 13 01 bekle, gördükten sonra "x" LCD PANEL AYARLARI→PGM AYARLARI→PGM1'İ KULLAN, b

bekle gördükten sonra "x"

Ayarı değiştirmek için: LED 13 01 <Ayar> "√" LCD PANEL AYARLARI→PGM AYARLARI→ PGM1'İ KULLAN B(Sol) ve C(Sağ) tuşlarına <PGM Tipi> "√" basarak istenen PGM tipi seçilir. Görülen/girilen değer: <Ayar>, Tablodaki gibi, PGM Tipi sayısı Fabrika ayarı: 0 (PGM 'i kullanma) Örnek: PGM 'e yangın dedektörü bağlamak 13 01 5 √ PGM Parametresi

TEKNIM®

13 02 adresindedir. < MüP > Ayarı görmek için: LED 13 02 bekle, gördükten sonra "x" LCD PANEL AYARLARI→PGM AYARLARI→ PGM1 PARAMETRESİ bekle gördükten sonra "x" Ayarı değiştirmek için: LED 13 02 <Sayı> "√" LCD PANEL AYARLARI→PGM AYARLARI→ PGM1 PARAMETRESİ <Sayı > "√" Görülen/girilen değer: <Sayı>, Yukarıdaki tanımlara göre 0..255 arası sayı Fabrika ayarı: 0

Örnek: PGM'e bağlı yangın dedektörü reset süresini 5 saniye yapmak 13 02 5 $\sqrt{}$

7.2.4.2 Zamanlayıcı (Timer) Ayarları

Timer'lar aracılığı ile PGM'e haftalık olarak kumanda edilebilir. Kumanda edilmek istenen PGM herhangi bir zamanlayıcıya (Timer) atanarak kullanılır. Zamanlayıcı belirtilen gün(ler)de ve saat geldiğinde PGM'i yine ayarda belirtilen şekilde aktif/pasif (elektrik anahtarı gibi aç/kapa) eder. Timerlar aynı şekilde programlanır sadece adresleri farklıdır. Timer adresleri için aşağıdaki tabloyu kullanınız.

	Görev Parametresi	Haftanın Günü	Günün Saati
Timer1	14 01	14 02	14 03
Timer2	14 04	14 05	14 06

Zamanlayıcı görev parametresi aşağıdaki tablo kullanılarak oluşturulur.

PGM	Seçenek	Yanık	Sönük
PGM Kumandası	1	Açık	Kapalı
PGM Yapılacak iş	2	Aktif Et	Pasif Et

1. Zamanlayıcı Görev Parametresi

14 01 adresindedir. < MüP, MaP >

Ayarı görmek için:

LED 14 01 bekle, gördükten sonra "x"

LCD PANEL AYARLARI→TIMER AYARLARI→ TIMER1 AYARI

bekle gördükten sonra "x"

Ayarı değiştirmek için:

LED 14 01 <Ayar> "√"

LCD PANEL AYARLARI \rightarrow TIMER AYARLARI \rightarrow TIMER 1 AYARI

<Ayar> "√"

Görülen/girilen değer: <Ayar>, Yukarıdaki tabloya göre 1...2 seçeneklerinden birkaçı çoklu seçim

Fabrika ayarı: Tümü kapalı

Örnek: PGM'i zamanlayıcıya bağlayarak aktif etmek

14 01 **1** (yak) **2** (yak) √

1. Zamanlayıcının Çalışacağı Günler

Seçilen günlerde zamanlayıcı çalışır. Bu adresteki seçeneklerin anlamları şöyledir; 1=Pazartesi, 2=Salı, 3=Çarşamba, 4=Perşembe, 5=Cuma, 6=Cumartesi, 7=Pazar

14 02 adresindedir. < MüP, MaP >

Ayarı görmek için: LED 14 02 bekle, gördükten sonra "x" LCD PANEL AYARLARI→TIMER AYARI→ TIMER1 AYARI GÜNLER: bekle gördükten sonra "x" Ayarı değiştirmek için: LED 14 02 <Ayar> "√" LCD PANEL AYARLARI→TIMER AYARI→ TIMER1 AYARI GÜNLER: <Avar> "√" Görülen/girilen değer: <Ayar>, Günler, yukarıdaki gibi, 1...7 seçeneklerinden birkaçı, coklu secim Fabrika ayarı: Tümü seçili Örnek: Timer1'in çalışacağı günleri haftanın 5 günü ayarlamak 14 02 **1** (yak) **2** (yak) **3** (yak) **4** (yak) **5** (yak) $\sqrt{10}$ 1. Zamanlayıcının Çalışacağı Saat Belirlenen saatte zamanlayıcı çalışır. 14 03 adresindedir. < MüP, MaP > Avarı görmek icin: LED 14 03 bekle, gördükten sonra "x" LCD PANEL AYARLARI→TIMER AYARI→ TIMER1 AYARI SAAT: bekle gördükten sonra "x" Avarı değistirmek icin: LED 14 03 <SS DD> "√" LCD PANEL AYARLARI→TIMER AYARI→ TIMER1 AYARI SAAT: <SS DD> "√" Görülen/girilen değer: SS=saat, DD=dakika, sayı Fabrika ayarı: 00:00 Örnek: Saat 17:30'a ayarlamak 14 03 **1 7 3 0** √ **Not:** Diğer zamanlayıcılar da aynı şekilde programlanır. 7.2.5. Uzaktan Erişim/Kumanda Kullanıcı herhangi bir modem aracılığıyla bilgisayardan paneli arayarak kumanda edebilir. Uzaktan Erişim/Kumanda Yetkisi Güvenlik için dışarıdan paneli aramalarda, şifre 5 kez arka arkaya yanlış girildiğinde ilgili erişim yetkisi panel tarafından otomatik olarak kapatılır. Bu adresteki seçeneklerin anlamları şöyledir;

2.Seçenek=PC Erişim Yetkisi 15 01 adresindedir. < MüP, MaP > Ayarı görmek için: LED 15 01 bekle, gördükten sonra "x" LCD PANEL AYARLARI→UZAKTAN ERİŞİM→ TEL.KUM.AYARI bekle gördükten sonra "x" Ayarı değiştirmek için: LED 15 01 <Ayar> "√" LCD PANEL AYARLARI→UZAKTAN ERİŞİM→ TEL.KUM.AYARI

<Avar> "√"

Görülen/girilen değer: <Ayar>, 2 seçenek

Fabrika ayarı: Tümü kapalı

Örnek: PC ile uzaktan kumandayı devreye almak.

15 01 **2** (yak) √

Uzaktan Erişimde Telefon Çalma Sayısı

Panel telefondan arandığında bu adresteki çalma sayısı kadar telefon çaldıktan sonra telefona cevap verir.

1 ile 20 arasında bir değer vererek çalma sayısı ayarı olarak 15 02 adresindedir. < MüP, MaP > Ayarı görmek için:

LED 15 02 bekle, gördükten sonra "x"

LCD PANEL AYARLARI→UZAKTAN ERİŞİM→ ÇALMA SAYISI

bekle gördükten sonra "x"

Ayarı değiştirmek için:

LED 15 02 <Sayı> "√"

LCD PANEL AYARLARI→UZAKTAN ERİŞİM→ ÇALMA SAYISI

<Sayı> "√"

Görülen/girilen değer: <Sayı>, 0...20 arası çalma sayısı

Fabrika ayarı: 5

Örnek: Çalma sayısını **10** yapmak. 15 02 **10** √

7.2.6. Anahtarla (KEY) Kurma/Çözme Ayarları

Alarm zona bağlı bir anahtar ile kurulup çözülebilir. Zon ile ilgili ayarlar için Zon Bağlantı Tipi (57. sayfa.) bakınız.

Kontak Tipi

Bağlanan anahtarın(kontağın) sürekli kontak veya darbeli kontak ayarı yapılabilir. Bu adresteki seçeneklerin anlamları şöyledir;

2.Seçenek=Sürekli kontak=(yanık), Darbeli kontak=sönük

16 01 adresindedir. < MüP >

Ayarı görmek için:

LED 16 01 bekle, gördükten sonra "x"

LCD PANEL AYARLARI — KEY AYARI — KEY AYARI bekle gördükten sonra "x" Ayarı değiştirmek için:

LÉD 16 01 <Avar> "√"

LCD PANEL AYARLARI->KEY AYARI-> KEY AYARI

<Ayar> "√"

Görülen/girilen değer: <Ayar>, Yukarıdaki gibi, sadece 2.seçenek

Fabrika ayarı: Darbeli Kontak

Örnek: Anahtar kontağını sürekli kontak yapmak.

16 01 **2** (yak) √

7.3 ZON AYARLARI

7.3.1. Zon Bağlantı Tipi

Zon girişinin, bağlanan dedektör kontağının tipine ve bağlantı tipine göre ayarlanması gerekmektedir. Montaj bölümünde anlatılan dedektör bağlantılarına göre panelden ayar yapılabilir. Kontak tipi NC veya NO seçilebilir. Bağlantı tipi dirençsiz, tek hat sonu dirençli veya çift hat sonu dirençli seçilebilir. Yine bu adresten kullanılmayan zonlar kapatılabilir. Z1'den Z4'e herhangi bir zon girişi için zon çiftleme yapıldığında Z1-Z5, Z2-Z6,..., Z4-Z8 çiftlerinden ilgili olan zon çiftlenmiş ve onun çifti olan zon da aktif edilmiş olur. Yani Z1 için zon çiftleme yapıldığında Z5'de aktif olur. Aşağıdaki her adreste(aynı zamanda her zon için) anlamları aynı olmak üzere ayar seçenekleri şöyledir;

Zon1 Bağlantı Tipi

1.seçenek=Zon kontak tipi NC=yanık, NO=sönük

4.seçenek=Zon kullanıma Açık=yanık, Kapalı=sönük

3	2. Seçenek	3.Seçenek
Dirençsiz	sönük	Sönük
Tek Hat sonu dirençli	yanık	Sönük
Çift Hat sonu dirençli	sönük	Yanık
Ciftlenmiş zon*	Yanık	Yanık

(*) Ek zon kartı ve Zon çiftleme özelliği bir arada **kullanılamaz**. Zon çiftleme yalnızca Zon1 den Zon4'ya kadar yapılabilir.

20 01 adresindedir. < MüP >

Ayarı görmek için:

LED 20 01 bekle, gördükten sonra "x"

LCD ZON AYARLARI→BAĞLANTI TİPİ→BAĞLANTI TİPİ, bekle gördükten

sonra "x"

Ayarı değiştirmek için: LED 20 01 <Ayar> "√"

LCD ZON AYARLARI→BAĞLANTI TİPİ→BAĞLANTI TİPİ

<Ayar>

Görülen/girilen değer: <Ayar>, Yukarıdaki gibi, 1,2,3,4 seçeneklerinden birkaçı, çoklu seçim

Fabrika ayarı: 1,4 seçili

Örnek: Z1'i NO olarak ayarlamak

20 01 **1** (söndür) √

Zon2'den Zon4'e Bağlantı Tipi

20 02 ... 20 04 adreslerindedirler. < MüP > Fabrika ayarı: 1,4 seçili

Zon5'den Zon8'e Bağlantı Tipi

20 05 ... 20 08 adreslerindedirler. < MüP > (Eğer zon çiftleme yapılırsa) Fabrika ayarı: 1,4 seçili

7.3.2. Zon Tipi

Zonun bağlandığı yerin veya cihazın tipine göre zonun tipi seçilebilir. Bir zondaki hareketle ilgili gözlem istasyonuna gidecek kod burada seçilmiş zon tipine göre panel tarafından belirlenir. Bir zon için bu tiplerden yalnız biri seçilebilir. Bir zonu Giriş/Çıkış

zonu veya Takipçi zon yapmak için Zon Ayarlarında ilgili seçimler yapılmalıdır. Zon tipleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Zon Tipi	Kodu	Açıklama		
Serbest Zon	0	Alarm üretmeyen PGM'lere kontak veren zon tipi		
Карі	1	Ani zon tipi. Bu seçenek kapıya monteli manyetik kontakların bulunduğu zonlar için kullanılabilir.		
Pencere	2	Ani zon tipi. Bu seçenek pencereye monteli manyetik kontakların bulunduğu zonlar için kullanılabilir.		
Dahili	3	Ani zon tipi. Bu seçenek içerideki algılayıcıların bulunduğu zonlar için kullanılabilir.		
Harici	4	Ani zon tipi. Bu seçenek dışarıdaki algılayıcıların bulunduğu zonlar için kullanılabilir.		
24 Saat	5	Bu tip zon alarm kurulu olsun/olmasın sürekli aktiftir. Gözlem istasyonuna 24 saatlik zon kodu gönderir.		
Yangın	6	Bu tip zon alarm kurulu olsun/olmasın sürekli aktiftir. Gözlem istasyonuna yangın kodu gönderir. Yangın dedektörü bağlanan zonlar için kullanılabilir. Yangın alarmı keypad üzerinden şifre girerek veya(Reset /0 uzun bas) ile susturulabilir.		
Panik	7	Bu tip zon alarm kurulu olsun/olmasın sürekli aktiftir. Gözlem istasyonuna panik kodu gönderir. Panik butonlarının bağlandığı zon için kullanılabilir. Siren çaldırmaz.		
Tehdit	8	Bu tip zon alarm kurulu olsun/olmasın sürekli aktiftir. Gözlem istasyonuna tehdit (Duress) kodu gönderir. Siren çaldırmaz.		
Tamper/Sabotaj	9	Bu tip zon alarm kurulu olsun/olmasın sürekli aktiftir. Gözlem istasyonuna tamper kodu gönderir. PIR, Siren, Panel vb. tamper switchlerinin bağlandığı zon için kullanılabilir.		
Tıbbi/Medikal	10	Bu tip zon alarm kurulu olsun/olmasın sürekli aktiftir. Gözlem istasyonuna medikal kodu gönderir. Hastası/yaşlısı olanlar için bir acil yardım butonunun bağlandığı zonun tipi Tıbbi/Medikal seçilebilir.		
Özel Zon	11	Bu tip zon alarm kurulu olsun/olmasın sürekli aktiftir. Gözlem istasyonuna kullanıcının istediği kodu gönderir. Özel zon olay koduna istenen kod yazılır ve gözlem istasyonuna bu kod gider. Su basma gaz dedektörü bu zona bağlanabilir.		
KEY Zonu	12	Anahtar ile kurma/çözme için bir anahtar kontağı bağlı olan zon. Artık zon olarak değil bir giriş olarak çalışır.		

Zon1 Tipi

22 01 adresindedir. < MüP > Ayarı görmek için: LED 22 01 bekle, gördükten sonra "x" LCD ZON AYARLARI→ZON TİPİ→ ZON TİPİ

bekle gördükten sonra "x"

Zon5'den Zon8'e Zon Tipleri

22 05 ... 22 08 adreslerindedirler. < MüP > (Eğer zon çiftleme yapılırsa) Fabrika ayarı: 3 (Dahili)

7.3.3. Zon Ayarları

Zonun davranışları ayarlanabilir.

- **Son Kapı:** Alarm kurulup son kapı zondan çıkış yapıldığında çıkış gecikmesi beklenmeden alarm devreye girer. Son Kapı seçilen zon, otomatik olarak Giriş/Çıkış Zonu ayarlanmaktadır.
- **Giriş/Çıkış:** Giriş/Çıkış zonu giriş ve çıkışta gecikme verilen, kullanıcıya zaman tanınmasını sağlayan zondur.
- **Takipçi:** Giriş/Çıkış zonunu gören, girişte ve çıkışta takip edip gecikmeye uyan zondur.
- **Sessiz Zon:** Alarm algıladığında siren çaldırmayan ancak gözlem istasyonuna ve kayıtlı telefon kullanıcılarına haber veren zondur.

Manuel Bypass: Bypass tuşu kullanılarak bypass yapılabilen zondur.

- **Otomatik Bypass:** Eğer zon otomatik bypasslı ise, alarm kurulurken hareket algılandığında otomatik olarak bypass yapılacak zondur. Otomatik bypass'da zon normale döndüğünde bypass iptal olur.
- **Çapraz Zon:** Çapraz Zon olarak seçilen zonlara, çapraz zon algılama süresi içerisinde 2 veya daha fazla tetik gelirse panel alarma geçer. Eğer panelde çift tetikleme özelliği seçilmiş ise aynı zona veya başka çapraz zona, çapraz zon algılama süresi içinde gelen ikinci tetik alarm olarak algılanır. Çift tetikleme özelliği kapalı ise ikinci tetik farklı bir çapraz zona gelmelidir. Çapraz zonlardan panel alarma geçtiğinde algılama yapan zonlarla birlikte "Alarm Onayı" kodu gözlem istasyonuna(*) gönderilir. İlk algılamadan sonra, Çapraz zon algılama süresi içinde ikinci algılama olmazsa "Çapraz Zon Hatası" kodu gözlem istasyonuna(*) gönderilir.

(*) Kodlar gözlem istasyonuna programdan kapatılmadıysa gönderilir. Fabrika ayarı açıktır.

Anlamı	Seçenek	Yanık	Sönük
Son Kapı	1	Evet	Hayır
Takipçi*	2	Evet	Hayır
Giriş/Çıkış Zonu*	3	Evet	Hayır
Sessiz zon	4	Evet	Hayır
Manuel Bypass	5	Edilemez	Edilebilir
Otomatik Bypass	6	Edilemez	Edilebilir
Çapraz Zon**	7	Evet	Normal Zon

- * Bir zon aynı anda hem Giriş/Çıkış hem de Takipçi yapılamaz.
- ** Çapraz zon özelliği sadece Kapı, Pencere, Dahili, Harici olarak seçilen zonlara uygulanabilir. Giriş/Çıkış ve Takipçi zonlarında Çapraz zon özelliğinin kullanılması tavsiye edilmez.

Zon1 Ayarı

23 01 adresindedir. < MüP > Ayarı görmek için: LED 23 01 bekle, gördükten sonra "x" LCD ZON AYARLARI→İLAVE AYARLAR→ZON AYARLARI bekle gördükten sonra "x"

Ayarı değiştirmek için:

LED 23 01 < Ayar > "√" .

LCD ZON AYARLARI→İLAVE AYARLAR→ZON AYARLARI

<Ayar>

Görülen/girilen değer: <Ayar>, Tablodaki gibi 1...7 seçeneklerinden birkaçı çoklu seçim

Fabrika ayarı: 3,6 seçili (Giriş/Çıkış Zonu) Örnek: 1. zonu (Z1) **Sesiz zon** yapmak 23 01 **4** (yak) √

Zon2 Ayarı

23 02 adresindedir. < MüP > Fabrika ayarı: 2,6 (Takipçi)

Zon3'den Zon4'e Zon Tipleri

23 03 ... 23 04 adreslerindedirler. < MüP > Fabrika ayarı: 6

Zon5'den Zon8'e Zon Tipleri

23 05 ... 23 08 adreslerindedirler. < MüP > (Eğer zon çiftleme yapılırsa) Fabrika ayarı: 6

7.3.4. Zon Tepki Süresi

Bu süreden daha kısa süreli dedektör kontak hareketleri panel alarm olarak algılamaz. Fabrika değeri çoğu uygulama için yeterlidir, yeniden ayarlamak gerekmez. Girilen değer Süre=<Ayar> x 30 milisaniye şeklindedir. (5 için; 5x30=150 milisaniyedir.)

Zon1 Tepki Süresi

24 01 adresindedir. < MüP > Ayarı görmek için: LED 24 01 bekle, gördükten sonra "x" LCD ZON AYARLARI→TEPKİ SÜRESİ→ TEPKİ SÜRESİ bekle gördükten sonra "x" Ayarı değiştirmek için: LED 24 01 <Ayar> "√" LCD ZON AYARLARI→TEPKİ SÜRESİ→ TEPKİ SÜRESİ <Ayar> Görülen/girilen değer: <Ayar>, 30 milisaniyenin katları cinsinden sayı Fabrika ayarı: 15 (süre=15x30=>450 milisaniye yaklaşık yarım saniye) Örnek: 1. zonun tepki süresini 1.5 saniye yapmak 24 01 **5 0** √

Zon2'den Zon4'e Zon Tepki Süresi

24 02 ... 24 04 adreslerindedirler. < MüP > Fabrika ayarı: 15 **Zon5'den Zon8'e Zon Tepki Süresi** 24 05 ... 24 08 adreslerindedirler. < MüP > (Eğer zon çiftleme yapılırsa) Fabrika ayarı: 15

7.4. KULLANICI AYARLARI

Bu kısımdaki ayarlarla misafir ve tüm kullanıcıların şifreleri, saat, gün, olarak kısıtlanabilir. Kısıtlama haftalık sürekli plan şeklindedir. Master, Mühendis, Tehdit ve PC erişim şifresi yetkileri kısıtlanamaz. Tüm kısıtlamalara sadece Master erişebilir.

7.4.1. Başlama Saati

Ayarlanan saatten sonra kullanıcı veya misafir şifresi aktif olur.

7.4.1.1 Kullanıcı Yetki Başlama Saati

1.Kullanıcı Yetki Başlama Saati

40 01 adresindedir. < MaP > Ayarı görmek için: LED 40 01 bekle, gördükten sonra "x" LCD KULLANICI AYAR→BAŞLAMA SAATİ→ 01-BAŞLANGIÇ bekle gördükten sonra "x" SAAT: Ayarı değiştirmek için: LED 40 01 <SSDD> "√" LCD KULLANICI AYAR→BAŞLAMA SAATÍ→ 01-BAŞLANGIÇ SAAT:<SSDD> Görülen/girilen değer: SS=saat, DD=dakika, sayı Fabrika ayarı: 00:00 Örnek: 1. Kullanıcı şifre başlangıç saatini 08:10 yapmak. 40 01 **08 1 0** √ 2...5 Kullanıcı Yetki Başlama Saati 40 02...40 05 adresindedir. < MaP > Fabrika ayarı: 00:00 7.4.1.2 Misafir Yetki Başlama Saati 40 06 adresindedir. < MaP > Ayarı görmek için: LED 40 06 bekle, gördükten sonra "x" LCD KULLANICI AYAR→BAŞLAMA SAATİ→ 06-BAŞLANGIÇ bekle gördükten sonra "x" SAAT: Ayarı değiştirmek için: LED 40 06 <SSDD> "√" LCD KULLANICI AYAR→BAŞLAMA SAATİ→ 06-BAŞLANGIÇ SAAT:<SSDD> Görülen/girilen değer: SS=saat, DD=dakika, sayı Fabrika ayarı: 00:00

TEKNIM®

7.4.2. Bitiş Saati

Ayarlanan saatten sonra kullanıcı veya misafir şifresi pasif olur.

7.4.2.1 Kullanıcı Yetki Bitiş Saati 1.Kullanıcı Yetki Bitis Saati 41 01 adresindedir. < MaP > Avarı görmek icin: LED 41 01 bekle, gördükten sonra "x" LCD KULLANICI AYAR \rightarrow BİTİŞ SAATİ \rightarrow 01-BİTİŞ bekle gördükten sonra "x" SAAT: Ayarı değiştirmek için: LED 41 01 <SSDD> "√" LCD KULLANICI AYAR→BİTİŞ SAATİ→ 01-BİTİŞ SAAT:<SSDD> Görülen/girilen değer: SS=saat, DD=dakika, sayı Fabrika ayarı: 23:59 1. Kullanıcı sifre bitis saatini 21:05 yapmak. Örnek: 41 01 **2 1 0 5** √ 2...5 Kullanıcı Yetki Bitiş Saati 41 02...41 05 adresindedir. < MaP > Fabrika ayarı: 23:59 7.4.2.2 Misafir Yetki Bitiş Saati 41 06 adresindedir. < MaP > Avarı görmek icin: LED 41 06 bekle, gördükten sonra "x" LCD KULLANICI AYAR→BİTİŞ SAATİ→ 06-BİTİŞ bekle gördükten sonra "x" SAAT: Ayarı değiştirmek için: LED 41 06 <SSDD> "√" LCD KULLANICI AYAR→BİTİŞ SAATİ→ 06-BİTİŞ SAAT:<SSDD> Görülen/girilen değer: SS=saat, DD=dakika, sayı Fabrika ayarı: 23:59 7.4.3. Günler Ayarlanan günlerde kullanıcı veya misafir şifresi aktif olur. 1=Pazartesi, 2=Salı, 3=Çarşamba, 4=Perşembe, 5=Cuma, 6=Cumartesi, 7=Pazar olmak üzere. 7.4.3.1 Kullanıcının Yetkili Olduğu Günler 1.Kullanıcının Yetkili Olduğu Günler 42 01 adresindedir. < MaP > Ayarı görmek için:

LED 42 01 bekle, gördükten sonra "x" LCD KULLANICI AYAR→GÜNLERİ→ 01-İZİN

01-İZİN VERİLEN GÜNLER:

bekle gördükten sonra "x"

TEKNIM

Ayarı değiştirmek için: LED 42 01 <Ayar> "√" 01-İZİN VERİLEN LCD KULLANICI AYAR \rightarrow GÜNLERI \rightarrow

GÜNLER:<Avar>

Görülen/girilen değer: <Ayar>, Günler, yukarıdaki gibi, 1..7 seçeneklerinden birkaçı, çoklu seçim

Fabrika ayarı: Tümü seçili

1. Kullanıcının şifresini işgünlerinde aktif yapmak. Örnek:

42 01 **1** (yak) **2** (yak) **3** (yak) **4** (yak) **5** (yak) √

2...5 Kullanıcının Yetkili Olduğu Günler

42 02...42 05 adresindedir. < MaP > Fabrika ayarı: Tümü seçili

7.4.3.2 Misafirin Yetkili Olduğu Günler

42 06 adresindedir. < MaP > Ayarı görmek için: LED 42 06 bekle, gördükten sonra "x" LCD KULLANICI AYAR→GÜNLERİ→

Ayarı değiştirmek için: LED 42 06 <Ayar> "√" LCD KULLANICI AYAR→GÜNLERİ→

06-IZIN VERILEN

06-İZİN VERİLEN

GÜNLER:

GÜNLER:<Ayar>

Görülen/girilen değer: <Ayar>, Günler, yukarıdaki gibi, 1..7 seçeneklerinden birkaçı, çoklu seçim

Fabrika ayarı: Tümü seçili

7.5. TELEFON ARAMA AYARLARI

7.5.1. Genel Ayarlar

Telefon arama(Dialer) ve gözlem istasyonu bağlantısı(Komünükatör) özelliklerinin açılıp/kapatılması, gibi genel ayarlar yapılır. Bu adresteki seçeneklerin anlamları şöyledir;

Anlamı	Seçenek	Yanık	Sönük
Gözlem istasyonu (Komünükatör)	1	Açık	Kapalı
Kullanıcı telefonu arama (Dialer)	2	Açık	Kapalı
Alarm çözülünce aramalar iptal	4	Açık	Kapalı

Ayarı görmek için:

LED 50 01 bekle, gördükten sonra "x"

LCD KOMİNİKATÖR \rightarrow GENEL AYARLAR \rightarrow GENEL AYARLAR

bekle gördükten sonra "x"

bekle gördükten

sonra "x"

Avarı değistirmek icin:

LED 50 01 <Ayar> "√"

LCD KOMİNİKATÖR→GENEL AYARLAR→ GENEL AYARLAR

<Avar>

Görülen/girilen değer: <Ayar>, Tablodaki gibi, 1...2,4 seçeneklerinden birkaçı, çoklu seçim

Fabrika ayarı: 4 seçili

TFKNIM

Örnek: Komünükatör ve Kullanıcı telefon aramayı açmak. 50 01 **1** (yak) **2** (yak) √

- Gözlem istasyonu telefon numarası <05 01...05 02> girildiğinde Not1: Komünükatör özelliği (50 01'de 1.seçenek) otomatik olarak aktif olur.
- Kullanıcı telefon numarası girildiğinde <06 01...06 08>, kullanıcı telefonları Not2: arama özelliği (50 01'de 2.seçenek) otomatik olarak aktif olur.

7.5.2. Arama/Deneme Sayısı

Gözlem istasyonu veya kullanıcı telefon aramalarında bu adresteki sayı kadar arama islemi gerceklestirilir ve bunun sonucunda bu aramanın başarısız olduğuna karar verilir.

50 02 adresindedir. < MüP >

Ayarı görmek için:

LED 50 02 bekle, gördükten sonra "x"

LCD KOMİNİKATÖR→GENEL AYARLAR→ DENEME SAYISI

bekle gördükten sonra "x"

Ayarı değiştirmek için: LED 50 02 <Avar> "√" LCD KOMİNİKATÖR→GENEL AYARLAR→ DENEME SAYISI <Ayar>

Görülen/girilen değer: <Ayar>, 1...15 arasında sayı Fabrika avarı: 3 Arama/Deneme sayısını 5 yapmak. Örnek: 50 02 **5** √

7.5.3. Gözlem İstasyonu Cevap Süresi

Gözlem istasyonunun alarm paneline ayarlanan formatta cevap verme süresi. 50 03 adresindedir. < MüP > Ayarı görmek için: LED 50 03 bekle, gördükten sonra "x" LCD KOMİNİKATÖR→GENEL AYARLAR→ CEVAP SÜRESİ sonra "x"

bekle gördükten

Avarı değistirmek icin: LED 50 03 <Avar> "√" LCD KOMİNİKATÖR→GENEL AYARLAR→ CEVAP SÜRESİ <Ayar> SANİYE Görülen/girilen değer: <Avar>, 10...60 saniye arasında sayı Fabrika ayarı: 30 saniye Cevap süresini 45 saniye yapmak. Örnek: 50 03 **4 5** √

7.5.4. Periyodik Test Raporu Aralığı

Gözlem istasyonuna gönderilecek test raporunun periyodunu belirtir. 50 04 adresindedir. < MüP > Ayarı görmek için: LED 50 04 bekle, gördükten sonra "x" LCD KOMİNİKATÖR→GENEL AYARLAR→ TEST ARALIĞI

bekle gördükten sonra "x"

Ayarı değiştirmek için: LED 50 04 <Ayar> "√" LCD KOMİNİKATÖR→GENEL AYARLAR→ TEST ARALIĞI <Ayar> SAAT Görülen/girilen değer: <Ayar>, 1...48 saat arasında sayı Fabrika ayarı: 24 saat Örnek: Test raporu gönderme aralığını **6** saatte bir yapmak. 50 04 **6** √

7.5.5. İlk Test Raporu Gönderme Saati

Periyodik test raporu bu adreste belirtilen saatten itibaren ayarlanan test periyodunda gözlem istasyonuna gönderilir.

!!! UYARI !!!

Test raporu olay bildirimi veya periyodik test raporu aralığı adreslerinden birine bilgi girilirse ilk test raporu gönderme saati güncellenir. 50 05 adresindedir. < MüP > Ayarı görmek için: LED 50 05 bekle, gördükten sonra "x" LCD KOMİNİKATÖR→GENEL AYARLAR→ İLK TEST bekle gördükten sonra "x"

Ayarı değiştirmek için: LED 50 05 <SSDD> "√" LCD KOMİNİKATÖR→GENEL AYARLAR→ İLK TEST SAAT: <SSDD> Görülen/girilen değer: SS=saat, DD=dakika, sayı Fabrika ayarı: 00:00 Örnek: İlk test raporu gönderme saatini **19:50** yapmak

Örnek: İlk test raporu gönderme saatini **19:50** yapmak.

50 05 **1 9 5 0** √

7.5.6. Telefon Aramaları Arasındaki Süre

Telefon arama işlemi sırasında telefon kapandıktan sonra diğer aramanın ne kadar süre sonra yapılacağı ayarlanır. 50 06 adresindedir. < MüP > Ayarı görmek için: LED 50 06 bekle, gördükten sonra "x" LCD KOMİNİKATÖR→GENEL AYARLAR→ ARAMA GECİKME bekle gördükten sonra "x" Ayarı değiştirmek için: LED 50 06 <Ayar> "√" LCD KOMİNİKATÖR→GENEL AYARLAR→ ARAMA GECİKME <Ayar> SANİYE

Görülen/girilen değer: <Ayar>, 1...30 saniye arası sayı Fabrika ayarı: 3 saniye Örnek: Süreyi **5** saniye yapmak.

50 06 **5** √

7.6. OLAYLAR

7.6.1. Olayların Bildirilmesi

Alarm panelinde oluşan olaylar (Events) gözlem istasyonuna, kullanıcıya ve hafızaya iletilirler. Bu adreslerde oluşan bu olayların nerelere bildirileceği belirlenir.

Anlamı	Seçenek	Yanık	Sönük
Gözlem İstasyonuna	1	Bildir	Bildirme
Kullanıcı Telefonuna	2	Bildir	Bildirme
Gözlem İstasyonuna Düzeldiğini	3	Bildir	Bildirme
Kullanıcı Telefonuna Düzeldiğini	4	Bildir	Bildirme
Hafizaya Kaydet	5	Evet	Hayır

Hırsız Alarmı (Diğerleri de benzerdir, aşağıdaki tabloya bakınız.)

51 01 adresindedir. < MüP >

Ayarı görmek için:

LED 51 01 bekle, gördükten sonra "x"

LCD KOMİNİKATÖR→RAPOR MASKE→ 01-HIRSIZ ALARMI

bekle gördükten sonra "x"

Ayarı değiştirmek için:

LED 51 01 <Avar> "√"

LCD KOMİNİKATÖR→RAPOR MASKE→ 01-HIRSIZ ALARMI

<Ayar>

Görülen/girilen değer: <Ayar>, Tablodan 1...5 seçeneklerinden birkaçı çoklu seçim Fabrika ayarı: 1,2,3,5 seçili

Fabrika ayarı gibi ayarlamak. Örnek:

51 01 1 (vak) 2 (vak) 3 (vak) 4 (söndür) 5 (vak) $\sqrt{10}$

Olay	LED Adresi	LCD Menusu
Hırsız Alarmı	51 01	01-HIRSIZ ALARMI
Panik Alarmı	51 02	02-PANİK ALARMI
Yangın Alarmı	51 03	03-YANGIN ALARMI
Tehdit Alarmı	51 04	04-TEHDİT ALARMI
Sabotaj/Tamper Alarmı	51 05	05-TAMPER ALARM
Tıbbi/Medikal Alarm	51 06	06-TIBBİ ALARM
Tehditle Çözme	51 07	07-TEHDİT LE AÇMA
Alarmda Sistem Çözme	51 08	08-ALARM İPTAL
Zon Arızası	51 09	09-ZON ARIZASI
Elektrik Kesildi	51 10	10-ENERJİ KESİK
Alarm Onayı	51 11	11-ALARM ONAYI
Çapraz Zon Hatası	51 12	12-Ç. ZON HATA
Akü Bitiyor	51 13	13-AKÜ BİTİYOR
Hat Kesildi	51 14	14-HAT KESİLDİ
Akü Arızası	51 15	15-AKÜ ARIZASI
Haberleşme Başarısız	51 16	16-KOM HATASI
Özel Çözme	51 17	17-ÖZEL ÇÖZÜLME
Alarm Çözüldü	51 18	18-ÇÖZÜLDÜ
Bypass Yapıldı	51 19	19-BYPASS OLDU
Programa Girildi	51 20	20-PRG. GİRİLDİ
Programdan Çıkıldı	51 21	21-PRG. ÇIKILDI
Periyodik Rapor	51 22	22-PERİYOD. RAP

Olay	LED Adresi	LCD Menüsü
Panel Yeniden Başladı	51 23	23-YENİDEN BAŞLA
Manuel Rapor	51 24	24-ELLE RAPOR
Tel.ile Kurma/Çözme	51 25	25-TELE. ÇÖZME
PC ile Kurma/Çözme	51 26	26-PC İLE ÇÖZME
Uzaktan Erişim	51 27	27-UZAKTAN ERİŞ
Parelerden Dinleme	51 28	28-HATTA GİRİLDİ
Özel zondan Alarm	51 30	30-ÖZEL OLAY
Fabrika Ayarlarına Dönüldü	51 32	32-FAB. AYR. DÖN.
Hırsız Alarmı Düzeldi	-	-
Panik Alarmı Düzeldi	-	-
Yangın Alarmı Düzeldi	-	-
Tehdit Alarmı Düzeldi	-	-
Sabotaj/Tamper Alarmı Düzeldi	-	-
Tıbbi/Medikal Alarm Düzeldi	-	-
Elektrik Geldi	-	-
Akü düzeldi	-	-
Hat düzeldi	-	-
Akü Takıldı/Düzeldi	-	-
Özel Kurma	-	-
Alarm Kuruldu	-	-
Bypass İptal	-	-
Özel Zon Alarmı Düzeldi	-	-

7.6.2. Olay Kodları

ContactID için gözlem istasyonuna gönderilen olay kodları değiştirilebilir. Eğer gözlem istasyonunun olay kodları farklı ise değiştiriniz.

Hırsız Alarmı (Diğerleri de benzerdir, aşağıdaki tabloya bakınız.)

52 01 adresindedir. < MüP >

Ayarı görmek için:

LED 52 01 bekle, gördükten sonra "x"

LCD KOMİNİKATÖR→CID MSJ KODLARI→

01-HIRSIZ ALARMI bekle gördükten sonra "x"

Ayarı değiştirmek için: LED 52 01 <Ayar> "√"

LCD KOMİNİKATÖR \rightarrow CID MSJ KODLARI \rightarrow 01-HIRSIZ ALARMI

<Ayar>

Görülen/girilen değer: <Ayar>, Olay kodu 4 haneli sayı

Fabrika ayarı: 1130

Örnek: Fabrika ayarı gibi ayarlamak.

52 01 **1 1 3 0** √

Olay	LED Adresi	LCD Menüsü	CID Kodu
Hırsız Alarmı	52 01	01-HIRSIZ ALARMI	1130
Panik Alarmı	52 02	02-PANİK ALARMI	1120
Yangın Alarmı	52 03	03-YANGIN ALARMI	1110
Tehdit Alarmı	52 04	04-TEHDİT ALARMI	1120
Sabotaj/Tamper Alarmi	52 05	05-TAMPER ALARM	1144
Tıbbi/Medikal Alarm	52 06	06-TIBBİ ALARM	1100
Tehditle Çözme	52 07	07-TEHDİT LE AÇMA	1121
Alarmda Sistem Çözme	52 08	08-ALARM İPTAL	1406
Zon Arızası	52 09	09-ZON ARIZASI	1372
Elektrik Kesildi	52 10	10-ENERJİ KESİK	1301
Alarm Onayı	52 11	11-ALARM ONAYI	1139
Çapraz Zon Hatası	52 12	12-Ç. ZON HATA	1378
Akü Bitiyor	52 13	13-AKÜ BİTİYOR	1302
Hat Kesildi	52 14	14-HAT KESİLDİ	1351
Akü Arızası	52 15	15-AKÜ ARIZASI	1302
Haberleşme Başarısız	52 16	16-KOM HATASI	AHM' ye gönderilmez
Özel Çözme	52 17	17-ÖZEL ÇÖZÜLME	1400
Alarm Çözüldü	52 18	18-ÇÖZÜLDÜ	1402
Bypass Yapıldı	52 19	19-BYPASS OLDU	1570
Programa Girildi	52 20	20-PRG. GİRİLDİ	1627
Programdan Çıkıldı	52 21	21-PRG. ÇIKILDI	1628
Periyodik Rapor	52 22	22-PERİYOD. RAP	1602
Panel Yeniden Başladı	52 23	23-YENİDEN BAŞLA	1305
Manuel Rapor	52 24	24-ELLE RAPOR	1601
Tel.ile Kurma/Çözme	52 25	25-TELE. ÇÖZME	1402
PC ile Kurma/Çözme	52 26	26-PC İLE ÇÖZME	1402
Uzaktan Erişim	52 27	27-UZAKTAN ERİŞ	0000
Parelerden Dinleme	52 28	28-HATTA GİRİLDİ	0000
Özel zondan Alarm	52 30	30-ÖZEL OLAY	0000
Fabrika Ayarlarına Dönüldü	52 32	32-FAB. AYR. DÖN.	0000

7.6.3. Olayların Okunması

Alarm paneli her olayı olay hafızasına kaydeder. (Eğer olay bildirimlerinden kapatılmamışsa) Olay hafızasına yapılan kaydın formatı; **OO GG AA YY SS DD A B** şeklindedir. Olay parametreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

OO:Olay koduH:HafızaGG:Olayin günüSS, DD:Olay saati (SS= saat, DD= dakika)AA:Olayın ayıYY:YılA,B:İlave bilgiler

A,B Parametrelerinin kullanımı iki çeşit farklılık gösterir; ya her bir parametre tek başına anlamlı bir bilgi ya da A,B hücreleri birleştirilerek elde edilen sayı anlamlı bir bilgiyi temsil eder. Tabloda "[AB]" yazım şekli bu tür bir gösterimi belirtir.

	Olay	Parametre(ler)
1	Hırsız Alarmı	[AB]:Zon
2	Panik Alarmı	[AB]:Zon
3	Yangın Alarmı	[AB]:Zon
4	Tehdit Alarmı	[AB]:Zon
5	Sabotaj/Tamper Alarmi	[AB]:Zon
6	Tıbbi/Medikal Alarm	[AB]:Zon

	Olay	Parametre(ler)
7	Tehditle Çözme	-
8	Alarm İptali	[AB]:Kullanıcı No
9	Zon Arizasi	[AB]:Zon
10	Elektrik Kesildi	-
13	Akü Bitiyor	-
15	Akü Arızası	-
16	Haberleşme Başarısız	A=2:Arama başarısız A=3:Onay sinyali yok B:Tel.Sıra No
17	Özel Çözme	A:3(Otomatik), B:- A:4(Key) , B:- A:7(Uzaktan Kum), B:-
18	Alarm Çözüldü	[AB]:Kullanıcı No
19	Bypass Yapıldı	[AB]:Zon
20	Programa Girildi	A:Keypad
21	Programdan Çıkıldı	-
22	Periyodik Rapor	-
23	Panel Yeniden Başladı	-
24	Manuel Rapor	-
30	Özel Zondan Alarm	[AB]:Zon
32	Fabrika Ayarlarına Dönüldü	A=0: Keypad A=1: VAPMan B=1: Şifreler B=2: Ayarlar B=3: Sifre+Ayarlar
33	Hırsız Alarmı Düzeldi	[AB]:Zon
34	Panik Alarmı Düzeldi	[AB]:Zon
35	Yangın Alarmı Düzeldi	IAB1:Zon
36	Tehdit Alarmı Düzeldi	[AB]:Zon
37	Sabotai/Tamper Alarmı Düzeldi	[AB]:Zon
38	Tıbbi/Medikal Alarm Düzeldi	[AB]:Zon
41	Zon Arızası Düzeldi	[AB]:Zon
42	Elektrik Geldi	-
45	Akü Düzeldi	-
47	Akü Takıldı/Düzeldi	-
49	Özel Kurma	A:2(Hareketsiz), B:- A:3(Otomatik), B:- A:4(Key) , B:- A:7(Uzaktan Kum), B:-
50	Alarm Kuruldu	[AB]:Kullanıcı No
51	Bypass Kaldırıldı	[AB]:Zon
62	Ozel Zondan Alarm Düzeldi	[AB]:Zon

Parametresi zon olan olaylarda zon numarası parametre olarak kullanılır. Parametresi kullanıcı olan olaylarda kullanıcı (0=Mühendis, 1=Master, 2=1.Kullanıcı...6=5.Kullanıcı, 7=Misafir) numarası parametre olarak kullanılır. Kurma çözme olaylarında 0. Kullanıcı uzaktan kumandadır.

7.7. EK MODÜL AYARLARI

7.7.1. RF Uzaktan Kumanda Modülü

Uzaktan kumanda modülü ile ilgili ayarlar.

	Seçenek	Yanık	Sönük
Modül kullanımda	1	Evet	Hayır
Panik alarmında siren	2	Çalsın	Çalmasın
Kablosuz zonlar kullanımda	3	Evet	Hayır

60 01 adresindedir. < MüP >

Ayarı görmek için:

LED 60 01 bekle, gördükten sonra "x"

LCD İLAVE MODÜLLER \rightarrow UZAKTAN KUMANDA \rightarrow UZAKTAN KUMANDA

UZAKTAN KUMANDA bekle gördükten sonra "x"

Ayarı değiştirmek için: LED 60 01 <Ayar> "√"

LCD İLAVE MODÜLLER→UZAKTAN KUMANDA→ UZAKTAN KUMANDA

<Ayar>

Görülen/girilen değer: <Ayar>, Tablodan 1...3 seçeneklerinden birkaçı çoklu seçim Fabrika ayarı: Tümü Kapalı

Örnek: Uzaktan kumanda modülünü kullanıma açmak. 60 01 **1** (yak) $\sqrt{}$

7.7.2. Supervisory Aralığı

Kablosuz dedektörlerin belirli aralıklarla alarm paneline; kendilerinde bir problem olmadığına dair gönderilen sinyale Supervisory sinyali denir. Bu sinyali gönderme süresi saat olarak belirlenir.

60 02 adresindedir. < MüP > Ayarı görmek için: LED 60 02 bekle, gördükten sonra "x" LCD İLAVE MODÜLLER→UZAKTAN KUMANDA→ DENETLEME ARALIK

bekle gördükten sonra "x"

Ayarı değiştirmek için: LED 60 02 <Ayar> "√" LCD İLAVE MODÜLLER→UZAKTAN KUMANDA→ DENETLEME ARALIK <Ayar> SAAT Görülen/girilen değer: <Ayar>, 1...255 saat arasında sayı

Fabrika ayarı: 6 Örnek: Supervisory aralığını **24** saat yapmak.

60 02 **2 4** √

7.7.3. Ek Zon Modülü

Bu modül panelin zon sayısını arttırmak amaçlı panele takılır. 1.seçenek=Ek zon modülü takılı 61 01 adresindedir. < MüP > Ayarı görmek için: LED 61 01 bekle, gördükten sonra "x" LCD İLAVE MODÜLLER→EK ZON KARTI→ EK ZON KARTI bakla gördükten sonra "

bekle gördükten sonra "x"

Ayarı değiştirmek için: LED 61 01 <Ayar> "√" LCD İLAVE MODÜLLER→EK ZON KARTI→ EK ZON KARTI <Ayar> Görülen/girilen değer: <Ayar>, Yalnız 1 seçenek açık/kapalı Fabrika ayarı: Kapalı Örnek: Ek zon modülünü kullanıma açmak. 61 01 **1** (yak) √

7.8 PROGRAMLAMA TABLOSU

ADRES	FONKSİYON	DEĞER	FAB. AYARI	PROGRAM SAYFA	MONTAJ AYARI
01 01	Saat	SS DD SS=saat, DD=dakika	00:00	MüP,MaP Savfa:41	
01 02	Tarih	GG AA YY GG=Gün, AA=Ay, YY=Yılın son iki hanesi	00/00/00	MüP,MaP Savfa:41	
01 03	Haftanın Günü	1=Pazartesi,7=Pazar	Yalnız okunabilir	MüP,MaP	Yalnız okunabilir
02 01	Giriş Gecikmesi	0255 saniye	15	MüP Savfa:42	
03 01	Çıkış Gecikmesi	0255 saniye	15	MüP Savfa:42	
04 01	AHM Abone No	4 haneli abone numarası	0000	MüP Savfa:43	
05 01 05 02	AHM Telefonları AHM Asıl Numara AHM Yedek Numara	Maksimum 15 haneli telefon numarası (hat alma boşluğu dahil) (0 uzun bas) ile hat alma numarasından sonra boşluk bırakılabilir. (0 uzun bas) √ ile numara silinir. Telefon numarası girildiğinde Alarm Haber Alma Merkezi araması(50 01 de 1. secenek) otomatik olarak acılır.	Tümü Boş	MüP Sayfa:43	
06 01 06 02 :	Kullanıcı Telefonları 1.Telefon Numarası 2.Telefon Numarası :	Maksimum 15 haneli telefon numarası (hat alma boşluğu dahil) (0 uzun bas) ile hat alma numarasından sonra boşluk bırakılabilir. (0 uzun bas) √ile numara silinir.	Tümü Boş	MüP,MaP Sayfa:44	
06 05 06 06	5.Telefon Numarası 6.Telefon Numarası	Telefon numarası girildiğinde Kullanıcı telefonları araması (50 01 de 2. seçenek) otomatik olarak açılır.			
07 01 07 02 :	Şifreler 1.Kullanıcı Şifresi 2.Kullanıcı Şifresi :	4 haneli şifre "0000" şifresi, ilgili şifrenin aktif olmadığını belirtir.	Tümü Boş	MaP Sayfa:44	
07 05	05.Kullanıcı Şifresi	4 honoli sifro		MaR	
07 06	Misafir Şifresi	"000" şifresi, şifrenin aktif olmadığını belirtir.	Boş	Sayfa:45	
07 07	Tehdit Şifresi	4 hanelı şifre "0000" şifresi, şifrenin aktif olmadığını belirtir.	Boş	NIAP Sayfa:45	
07 08	PC Erişim Şifresi	4 haneli şifre "0000" şifresi, şifrenin aktif olmadığını belirtir.	7777	MaP Sayfa:45	
10 01	Panel Yönetimi	2.seçenek=Hızlı kurma açık/kapalı 3.seçenek=Otomatik siren testi açık/kapalı 5.seçenek=Çıkış gecikmesi uzatması açık/kapalı 6.seçenek=Çift Tetik durumu açık/kapalı 7.seçenek=Yaz saati uygulaması açık/kapalı	7 seçili	MüP Sayfa:47	
10 02	Çıkışların Tipi	1.seçenek=SRN NC=yanık, NO=sönük 2.seçenek=PGM NC=yanık, NO=sönük	Tümü NO	MüP Sayfa:47	
10 04	Reset İşlemi	1.seçenek=Şifreleri resetle 2.seçenek=Panel ayarlarını resetle	-	MüP,MaP Sayfa:48	
10 06	Reset İzinleri	1.seçenek=Şifre resetleme izni 2.seçenek=Panel ayarları resetleme izni	1,2 seçili	MüP Sayfa:48	
10 08	Elektrik Kesildi Bildirimi Bekleme Süresi	060 dakika	15	MüP Sayfa:49	
10 09	Çift Tetik veya Çapraz Zon Algılama Süresi	5255 saniye	60	MüP Sayfa:49	
11 02	Siren Susma Süresi	2255 dakika	3 dakika	MüP Sayfa:49	
12 01	Otomatik Kurma	1.seçenek=Otomatik Kurma açık/kapalı	Devre Dışı	MüP Sayfa:50	
12 02	Otomatik Kurma Günleri	1.seçenek=Pazartesi 5.seçenek=Cuma 2.seçenek=Salı 6.seçenek=Cumartesi 3.seçenek=Çarşamba 7.seçenek=Pazar 4.seçenek=Perşembe 7.seçenek=Pazar	Tümü Seçili	MüP,MaP Sayfa:50	
12 03	Otomatik Kurma Saati	SS DD SS=saat, DD=dakika	00:00	MüP,MaP Sayfa:51	
12 04	Otomatik Çözme	1.seçenek=Otomatik Çözme açık/kapalı	Devre Dışı	MüP Sayfa:51	
12 05	Otomatik Çözme Günleri	1.seçenek=Pazartesi 5.seçenek=Cuma 2.seçenek=Salı 6.seçenek=Cumartesi 3.seçenek=Çarşamba 7.seçenek=Pazar 4.seçenek=Perşembe 7.seçenek=Pazar	Tümü Seçili	MüP,MaP Sayfa:51	
12 06	Otomatik Çözme Saati	SS DD SS=saat, DD=dakika	00:00	MüP,MaP Sayfa:52	
TEKNIM[®]

ADRES	FONKSİYON	DEĞER	FAB. AYARI	PROGRAM SAYFA	MONTAJ AYARI
12 07	Hareketsiz Kurma	1.seçenek=Hareketsiz Kurma açık/kapalı	Devre Dışı	MüP Savfa:52	
12 08	Hareketsizlik Süresi	5255 dakika	30 dakika	MüP Savfa:52	
13 01	PGM Kullanım Tipi	0=Kapalı 1=Zon(lar) hareket algıladığında 3=Alarm kurulduğunda 4=PGM'e yangın sireni bağlı 5=PGM'e yangın dedektörü bağlı (Dedektör resetlemek için) 6=PGM'e siren bağlı 7=Hata(lar)da PGM aktif 9=Timer'a bağlı	0	MüP Sayfa:53	
13 02	PGM Parametresi	0255 Not: PGM in kullanım şekline göre anlamı değişir.	0	MüP Sayfa:53	
14 01 14 04	Timer1 Ayarı Timer2 Ayarı	1.seçenek=PGM'i kumanda et=yanık, etme=sönük 2.seçenek=PGM'i aktif et=yanık, pasif et=sönük	-	MüP,MaP Sayfa:54	
14 02 14 05	Timer1 Günleri Timer2 Günleri	1.seçenek=Pazartesi 5.seçenek=Cuma 2.seçenek=Salı 6.seçenek=Cumartesi 3.seçenek=Çarşamba 7.seçenek=Pazar 4.seçenek=Perşembe 7.seçenek=Pazar	Tümü Seçili	MüP,MaP Sayfa:54	
14 03 14 06	Timer1 Saati Timer2 Saati	SS DD SS=saat, DD=dakika	00:00	MüP,MaP Sayfa:55	
15 01	Uzaktan Erişim Ayarı	2.seçenek=Modemle erişim açık/kapalı	Tümü Seçili değil	MüP,MaP Sayfa:55	
15 02	Uzaktan Erişimde Telefon Çalma Sayısı	120 defa	5	MüP,MaP Sayfa:56	
16 01	KEY ile Kurma/Çözme	2.seçenek=Sürekli Kontak=yanık, Darbeli Kontak=sönük	Darbeli	MüP Sayfa:56	
20 01 20 02 : 20 04 : 20 08	Zon Bağlantı Tipi Z1 Z2 : Z04 : Z08	1.seçenek=NC=yanık, NO=sönük 2.Seçenek Dirençsiz sönük Tek Hat sonu dirençli yanık Çift Hat sonu dirençli sönük yanık yanık Çiftlenmiş zon yanık 4.seçenek=Zon Kullanıma açık/kapalı Z05,Z08 Zon çiftleme sonucunda aktif olmuşsa 2 ve 3. seçenekleri ayarlamak gerekmez	1, 4 Seçili	MüP Sayfa:57	
22 01 22 02 : 22 04 : 22 08	Zon Tipi Z1 Z2 : Z04 : Z08	0=Serbest Zon 7=Panik Zonu 1=Kapı Zonu 8=Tehdit Zonu 2=Pencere Zonu 9=Sabotaj/Tamper Zonu 3=Dahili Zon 10=Tıbbi/Medikal Zon 4=Harici Zon 11=Özel Zon 5=24 Saat Zonu 12=KEY Zonu(*) 6=Yangın Zonu * Zon anahtar girişi olarak kullanılır.	Z1=1 Z2=3 : : Z08=3	MüP Sayfa:57	
23 01 23 02 : 23 04 : 23 08	Zon Ayarları Z1 Z2 : Z04 : Z08	1.seçenek=Son Kapı Evet=yanık, Hayır=sönük 2.seçenek=Takipçi Evet=yanık, Hayır=sönük 3.seçenek=Giriş/Çıkış Evet=yanık, Hayır=sönük 4.seçenek=Sessiz Zon Evet=yanık, Hayır=sönük 5.seçenek=Man.Bypass Edilemez Evet=yanık, Hayır=sönük 6.seçenek=Oto.Bypass Edilemez Evet=yanık, Hayır=sönük 7.seçenek=Çapraz Zon Evet=yanık, Hayır=sönük	Z1=3,6 Z2=2,6 Z3= 6 : : Z08= 6	MüP Sayfa:59	
24 01 24 02 : 24 04 : 24 08	Zon Tepki Süresi Z1 Z2 : Z04 : Z08	2255, 30 milisaniyenin katları Formül: Süre=Değer * 30 ms	15	MüP Sayfa:60	
40 01 40 02 : 40 05	Kullanıcı Yetki Başlama Saati 1.Kullanıcı 2.Kullanıcı : 5.Kullanıcı	SS DD SS=saat, DD=dakika	00:00	MaP Sayfa:61	
40 06	Misafir Yetki Başlama Saati	SS DD SS=saat, DD=dakika	00:00	MaP Sayfa:61	
41 01 41 02 : 41 05	Kullanıcı Yetki Bitiş Saati 1.Kullanıcı 2.Kullanıcı : 5.Kullanıcı	SS DD SS=saat, DD=dakika	23:59	MaP Sayfa:62	
41 06	Misafir Yetki Bitiş Saati	SS DD SS=saat, DD=dakika	23:59	MaP Savfa:62	

TEKNIM[®]

ADRES	FONKSİYON	DEĞER	FAB. AYARI	PROGRAM SAYFA	MONTAJ AYARI
42 01 42 02 : 42 05	Kullanıcı Günleri 1.Kullanıcı 2.Kullanıcı : 05.Kullanıcı	1.seçenek=Pazartesi5.seçenek=Cuma2.seçenek=Salı6.seçenek=Cumartesi3.seçenek=Çarşamba7.seçenek=Pazar4.seçenek=Perşembe7.seçenek=Pazar	Tümü Seçili	MaP Sayfa:62	
42 06	Misafir Günleri	1.seçenek=Pazartesi 5.seçenek=Cuma 2.seçenek=Salı 6.seçenek=Cumartesi 3.seçenek=Çarşamba 7.seçenek=Pazar 4.seçenek=Perşembe 7.seçenek=Pazar	Tümü Seçili	MaP Sayfa:63	
50 01	Gözlem İstasyonu ve Kullanıcı Telefonlarını Arama Ayarları	1.seçenek=AHM Arama açık/kapalı(*) 2.seçenek=Telefon Arama açık/kapalı(**) 4.seçenek=Alarm Çözülünce Aramalar İptal açık/kapalı * Alarm Haber Alma Merkezi araması 05 01,05 02 adreslerinden herhangi birine telefon numarası girildiğinde otomatik olarak açılır. ** Kullanıcı telefonları araması 06 01,06 06 adreslerinden herhangi birine telefon numarası girildiğinde otomatik olarak açılır.	4 Seçili	MüP Sayfa:63	
50 02	Arama Deneme Sayısı	115 defa	3 defa	MüP Sayfa:64	
50 03	AHM Cevap Süresi	1060 saniye	30 saniye	MüP Sayfa:64	
50 04	AHM Periyodik Rapor Aralığı	148 saat	24 saat	MüP Sayfa:64	
50 05	İlk Test Raporu Gönderme Saati	SS DD SS=saat, DD=dakika	00:00	MüP Sayfa:65	
50 06	Telefon Aramaları Arasındaki Süre	130 saniye	3 saniye	MüP Sayfa:65	
$\begin{array}{c} 51 \ 01 \\ 51 \ 02 \\ 51 \ 03 \\ 51 \ 04 \\ 51 \ 05 \\ 51 \ 06 \\ 51 \ 07 \\ 51 \ 08 \\ 51 \ 09 \\ 51 \ 10 \\ 51 \ 10 \\ 51 \ 10 \\ 51 \ 11 \\ 51 \ 12 \\ 51 \ 13 \\ 51 \ 14 \\ 51 \ 15 \\ 51 \ 16 \\ 51 \ 17 \\ 51 \ 18 \\ 51 \ 19 \\ 51 \ 20 \\ 51 \ 21 \\ 51 \ 22 \\ 51 \ 23 \\ 51 \ 24 \\ 51 \ 25 \\ 51 \ 26 \\ 51 \ 27 \\ 51 \ 28 \\ 51 \ 30 \\ 51 \ 32 \end{array}$	Olay Hafizası ve Bildirimleri Ayarları 1.Hırsız Alarmı 2.Panik Alarmı 3.Yangın Alarmı 4.Tehdit Alarmı 5.Sabotaj Alarmı 6.Tıbbi Alarm 7.Tehditle Çözme 8.Alarmda sistem çözme 9.Zon Arızası 10.Elektrik Kesildi 11.Alarm Onayı 12.Çapraz Zon Hatası 13.Akü Bitiyor 14.Tel. Hattı Kesildi 15.Akü Arızası 16.Haberleşme Başarısız (1) 17.Özel Kurma/Çözme 18.Alarm Kurma/Çözme 19.Bypass Yapıldı 20.Programa Girildi 21.Programdan Çıkıldı 22.Periyodik Rapor 23.Panel Yeniden Başladı 24.Elle Rapor 25.Tel. ile Kurma/Çözme 25.Tel. ile Kurma/Çözme 26.PC ile Kurma/Çözme 27.Uzaktan Erişim 28.Paralelden dinleme 30.Özel Zondan Alarm 32.Fab. Ayarlarına Dönüldü 33-64 Düzeldiler (2)	 seçenek=AHM' ne bildir seçenek=Telefona bildir seçenek=AHM' ne düzeldi bilgisini bildir seçenek=Telefona düzeldi bilgisini bildir seçenek=Olay Hafızasına Kaydet Haberleşme Hatası yalnızca olay hafızasına kaydedilir. (2) 33-64 numaralı olaylar(düzeldiler) Eğer ayarlanmış ise yalnız olay hafızasında gösterilir. 	1: $1,2,3,5$ 2: $1,2,3,5$ 3: $1,2,3,5$ 4: $1,2,3,5$ 5: $1,2,3,5$ 6: $1,2,3,5$ 7: $1,2,5$ 8: $1,5$ 9: $1,3,5$ 10: $1,3,5$ 10: $1,3,5$ 10: $1,3,5$ 11: $1,5$ 12: $1,5$ 13: $1,3,5$ 14: 5 15: $1,3,5$ 14: 5 17: $1,3,5$ 16: 5 17: $1,3,5$ 18: $1,3,5$ 19: $1,3,5$ 20: $1,5$ 21: $1,5$ 22: $-23:5$ 24: $-25:1,3,5$ 26: $1,3,5$ 26: $1,3,5$ 27: 5 28: $-30:1,5$ 32: 5	MüP Sayfa:66	

TEKNIM[®]

ADRES	FONKSİYON	DEĞER	FAB. AYARI	PROGRAM SAYFA	MONTAJ AYARI
$\begin{array}{c} 52 \ 01 \\ 52 \ 02 \\ 52 \ 03 \\ 52 \ 04 \\ 52 \ 05 \\ 52 \ 06 \\ 52 \ 07 \\ 52 \ 09 \\ 52 \ 09 \\ 52 \ 09 \\ 52 \ 10 \\ 52 \ 12 \\ 52 \ 13 \\ 52 \ 14 \\ 52 \ 15 \\ 52 \ 16 \\ 52 \ 17 \\ 52 \ 18 \\ 52 \ 21 \\ 52 \ 21 \\ 52 \ 22 \\ 52 \ 23 \\ 52 \ 24 \\ 52 \ 25 \\ 52 \ 26 \\ 52 \ 27 \\ 52 \ 20 \\ 52 \ 23 \\ 52 \ 32 \ 32 \\ 52 \ 32 \ 32 \\ 52 \ 32 \ 32 \ 32 \\ 52 \ 32 \ 32 \ 32 \ 32 \ 32 \ 32 \ 32 \$	ContactID Olay Kodları Ayarları 1.Hırsız Alarmı 2.Panik Alarmı 3.Yangın Alarmı 4.Tehdit Alarmı 5.Sabotaj Alarmı 6.Tıbbi Alarmı 6.Tıbbi Alarm 7.Tehditle Çözme 8.Alarmda sistem çözme 9.Zon Arızası 10.Elektrik Kesildi 11.Alarm Onayı 12.Çapraz Zon Hatası 13.Akü Bitiyor 14.Tel. Hattı Kesildi 15.Akü Arızası 16.Haberleşme Başarısız(1) 17.Özel Kurma/Çözme(2) 18.Alarm Kurma/Çözme 19.Bypass Yapıldı 20.Programa Girildi 21.Programdan Çıkıldı 22.Periyodik Rapor 23.Panel Yeniden Başladı 24.Elle Rapor 25.Tel. ile Kurma/Çözme 26.PC ile Kurma/Çözme 27.Uzaktan Erişim 28.Paralelden dinleme 30.Özel Zondan Alarm 32.Fab. Ayarlarına Dönüldü	KKKK 4 haneli olay kodu 1 Haberleşme Hatası yalnızca olay hafızasına kaydedilir. Kodu yoktur. 2 Tek tuşla Kurma, Hareketsiz Kurma, Otomatik Kurma/Çözme, Key ile Kurma/Çözme ve Uzaktan Kumanda modülü ile Kurma/Çözme de Özel Kurma/Çözme kodu AHM' ye gönderilir.	1: 1130 2: 1120 3: 1110 4: 1120 5: 1144 6: 1100 7: 1121 8: 1406 9: 1372 10: 1301 11: 1139 12: 1378 13: 1302 14: 1351 15: 1302 14: 1351 15: 1302 14: 1351 15: 1302 16: 0000 17: 1400 18: 1402 19: 1570 20: 1627 21: 1628 22: 1602 23: 1305 24: 1601 25: 1402 26: 1402 26: 1402 27: 0000 28: 0000 32: 0000	MüP Sayfa:67	
60 01	RF Uzaktan Kumanda Modülü Ayarı	1.seçenek=Kullanıma açık/kapalı 2.seçenek=Panik Alarmı Sesli=yanık, Sessiz=sönük 3.seçenek=Kablosuz zonlar açık/kapalı	Tümü Seçili değil	MüP Sayfa:70	
60 02	Supervisory Aralığı	1255 Saat	6	MüP Sayfa:70	
61 01	Ek Zon Modülü	1.seçenek=Kullanıma açık/kapalı	Kapalı	MüP Sayfa:70	

8. FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK

Sistemin şifrelerini ve/veya program ayarlarını fabrika ayarlarına çevirebilirsiniz. Sisteme bu işlemi uyguladığınızda şifreler ve/veya programlamalar tamamen silineceğinden tekrar geri dönüşümü söz konusu değildir. Master programından sadece şifreler, mühendis programından şifreler ve/veya programlamalar fabrika ayarlarına çevrilebilir.

!!! UYARI !!!

Bu işlemin yapılması sonucunda doğabilecek bütün hatalardan kullanıcı sorumludur.

Fabrika ayarlarına dönme işlemi için ilgili adresten <10 06> izin verilmesi gerekir aksi halde "Reset" işlemi yapılamaz. <10 06> adresinden izinleri açmak için;

- ✓ Mühendis programına girilir.
 - 1. "4-Program" tuşuna (uzun) bas
 - 2. Mühendis şifresini gir. (Fabrika ayarı "9999")
- ✓ Reset izinleri adresine girilir ve izin verilir.
 - a) LED Keypadde,
 - 1. <10 06> adresine gir.
 - 2. 1. ve 2. seçeneklerden işleme uygun olanları seç.
 - b) LCD Keypadde,
 - 1. PANEL AYARLARI→GENEL AYARLAR→RESET İZNİ
 - 2. 1. ve 2. seçeneklerden işleme uygun olanları seç.

	3 70 3	
Seçenek	Anlam	
1.Seçenek	Şifrelerin fabrika ayarlarına çevrilmesine izin ver	
2.Seçenek	Programlama ayarlarının fabrika ayarlarına çevrilemesine izin ver	
<10 06> adresindeki ayarlar fabrika değeri olarak her iki seçenekte seçili		
durumdadır.		

8.1. Şifreleri Fabrika Ayarlarına Çevirmek

- ✓ Master veya Mühendis programına girilir.
 - 1. "4-Program" tuşuna (uzun) bas
- 2. Master veya Mühendis şifresini gir. (Fabrika ayarı "Master:1234, Müh:9999")
- ✓ Reset işlemi adresine girilir işlem gerçekleştirilir.
 - a) LED Keypadde,
 - 1. <10 04> adresine gir.
 - 2. 1. seçeneği seç. (Şifreleri resetle seçeneği)
 - 3. "√" tuşuna bas
 - b) LCD Keypadde,
 - 1. PANEL AYARLARI→GENEL AYARLAR→RESET TİPİ
 - 2. 1. seçeneği seç. (Şifreleri resetle seçeneği)
 - 3. "√" tuşuna bas



8.2. Program Ayarlarını Fabrika Ayarlarına Çevirmek

Program ayarlarını fabrika ayarlarına çevirmek için şekilde görülen Jumper'ı elektronik kart üzerindeki yerine takınız.

!!! UYARI !!!

- 1. Panele bağlı sireniniz varsa ayarlar fabrika ayarlarına döndüğü için çalmaya başlayabilir. Reset işleminden önce gerekli önlemleri alınız.
- 2. AHM olay kodları fabrika ayarlarına çevrilmez.
- 3. Resetleme işleminden sonra Jumper' ı kaldırmayı unutmayınız.
- ✓ Mühendis programına girilir.
 - 1. "4-Program" tuşuna (uzun) bas
 - 2. Mühendis şifresini gir. (Fabrika ayarı "9999")
- ✓ Reset işlemi adresine girilir, işlem gerçekleştirilir.
 - a) LED Keypad'de,
 - 1. <10 04> adresine gir.
 - 2. 2. seçeneği seç. (Programlamayı resetle seçeneği)
 - 3. "√" tuşuna bas
 - b) LCD Keypad'de,
 - 1. PANEL AYARLARI→GENEL AYARLAR→RESET TİPİ
 - 2. 2. seçeneği seç. (Programlamayı resetle seçeneği)
 - 3. "√" tuşuna bas
- ✓ Panelin şebeke ve akü enerjisini kesip yeniden verin.

9. TESTLER

PGM(ler), kullanıcı telefon numaraları ve alarm haber alma merkezi panel standby (normal) modunda iken test edebilir. Test işlemi keypad üzerindeki 8 (Test) numara tuşuna uzun basılması ve test edilecek sistemin belirtilmesiyle yapılır.

9.1. ALARM HABER ALMA MERKEZİ TESTİ

- 1. "8-Test" tuşuna (uzun) bas,
- 2. "1" tuşuna bas,
- 3. Uygun tuşa bas,
 - a) AHM1 için "1" tuşuna bas,
 - b) AHM1 yedek numara için "2" tuşuna bas,

Panel alarm haber alma merkezine test kodu gönderir.

9.2. KULLANICI TELEFONLARI ARAMA TESTİ

- 1. "8-Test" tuşuna (uzun) bas,
- 2. "2" tuşuna bas,
- 3. Uygun tuşa bas,
 - a) 1. Kullanıcı telefonu testi için "1" tuşuna bas,
 - b) 2. Kullanıcı telefonu testi için "2" tuşuna bas,
 - c) 3. Kullanıcı telefonu testi için "3" tuşuna bas,
 - d) 4. Kullanıcı telefonu testi için "4" tuşuna bas,
 - e) 5. Kullanıcı telefonu testi için "5" tuşuna bas,
 - f) 6. Kullanıcı telefonu testi için "6" tuşuna bas,

Alarm paneli test edilen kullanıcı telefonunu arar ve kullanıcının "*" tuşuna basarak şifresini girmesini bekler. Bu işlem yapılmazsa arama deneme sayısı kadar aynı kullanıcının aranmasına devam edilir.

9.3. SİREN TESTİ

- 1. "8-Test" tuşuna (uzun) bas,
- 2. "3" tuşuna bas,
- 3. "1" tuşuna bas,

Siren 5 saniye boyunca test amaçlı çalacaktır.

9.4. PGM ÇIKIŞLARININ TESTİ

- 1. "8-Test" tuşuna (uzun) bas,
- 2. "4" tuşuna bas,
- 3. Uygun tuşa bas,

a) PGM testi için "1" tuşuna bas,

İlgili PGM 5 saniye boyunca test amaçlı aktif olacaktır.

9.5. YÜRÜME TESTİ

Herhangi bir zon yürüme testine (zon testi) tabi tutulabilir. Test edilen zon 60 saniye süresince test moduna alınır. Teste alınan zon aktif olduğunda keypadlerden zon açık olduğu sürece sürekli bip sesi gelir. Süre bitiminde keypad adresi 1 olan keypad iki kısa bip sesiyle zonun test modundan çıkartıldığını bildirir. Herhangi bir zon yürüme testindeyken başka bir zon teste alınırsa önceki zon testten çıkartılıp yeni zon test moduna alınır.

Yürüme Testi Başlatma

- 1. "8-Test" tuşuna (uzun) bas,
- 2. "6" tuşuna bas,
- 3. Uygun tuş(lar)a bas,
 - ✓ VPC104, VPC108, VPC301 için;
 - a) Zon numarasını gir, (Zon1 için 1, Zon2 için 2,... Zon8 için 8)
 - ✓ VPC016,VPC116;VPC132
 - a) Zon numarasını gir, (Zon1 için 01, Zon2 için 02,... Zon32 için 32)

Yürüme Testi Bitirme

- 1. "8-Test" tuşuna (uzun) bas,
- 2. "6" tuşuna bas,
- 3. Uygun tuş(lar)a bas,
 - ✓ VPC104, VPC108, VPC301 için;
 - a) "0" tuşuna bas,
 - ✓ VPC016,VPC116;VPC132
 - a) "00" tuşlarına bas,

10. ÇEŞİTLİ UYGULAMALAR

Bu bölümde alarm paneli ile ilgili çeşitli konular ve bunların panel ile birlikte uygulanmasına ilişkin örnek çalışmalar anlatılacaktır.

10.1. PGM'İ SİREN ÇIKIŞI OLARAK KULLANMA

- 1. Siren tetiğini PGM1'e bağlayın.
- 2. Programlama moduna girin.
- 3. PGM'i siren gibi çalışacak şekilde ayarlayın. <13 01 "6" gir>

10.2. PGM ÇIKIŞININ MANUEL KONTROLÜ

- 1. "8-Test" tuşuna (uzun) bas.
- 2. "5" tuşuna bas.
- 3. Uygun tuşa bas.
 - a) PGM için "1" tuşuna bas,

Seçilen PGM durumunu değiştirir. Aktifse pasif hale, pasifse aktif hale geçer.

10.3. ZAMANA BAĞLI OTOMATİK KURMA/ÇÖZME

- 1. Programlama moduna girin.
- 2. Otomatik kurmayi açın. <12 01 1.Seçenek>
- 3. Kurma günlerini ayarlayın. <12 02>
- 4. Kurma saatini ayarlayin. <12 03>
- 5. Otomatik çözmeyi açın. <12 04 1.Seçenek>
- 6. Çözme günlerini ayarlayın. <12 05>
- 7. Çözme saatini ayarlayın. <12 06>

10.4. HAREKETSİZLİKTE OTOMATİK ALARM KURMAK

Ayarlanan süre boyunca hareket algılanmadığında alarm otomatik olarak kurulur.

- 1. Programlama moduna girin.
- 2. Hareketsiz kurmayı açın. <12 07 1.Seçenek>
- 3. Hareketsiz kalma süresini ayarlayın. <12 08>

10.5. VAV210/VAV218 SES MODÜLÜNÜ EKLEME

Herhangi bir olayda, panel kullanıcıyı telefonla aradığında telefondan siren sesi melodisi yerine sesli mesajla uyarması istenirse, panele VAV210 veya VAV218 modüllerinden birini takmak gerekir.

- 1. Modülün kılavuzunda belirtildiği gibi montajını yapın.
- 2. Mesaj kaydını yapın. (Yalnızca VAV210 için)

VAV218 fabrikasyon kayıtlı 8 farklı mesaj için kullanılır. Detaylar için VAV210 ve VAV218 kılavuzlarına bakınız.

10.6. VAR144 UZAKTAN KUMANDA MODÜLÜNÜ EKLEMEK

Panel radyo frekanslı uzaktan kumanda aracılığıyla kullanılmak istenirse, panele ek olarak VAR144 Uzaktan Kumanda Modülünü takmak gerekir.

- 1. Modülün kılavuzunda belirtildiği gibi montajını yapın.
- 2. Programlama moduna girin.
- 3. Uzaktan kumanda modülünü panelden kullanıma açın. <60 01 1.Seçenek "Yak">
- 4. Modüle kumandaları tanıtın.

10.7. VPL232 PC BAĞLANTI MODÜLÜNÜ EKLEMEK

Panelin VAPMan yazılımı ile haberleşmesi bu modül üzerinden gerçekleştirilir. Bu modülün kullanılabilmesi için PC tarafında "Serial Port (COM Port)" bulunması gerekir.

- 1. Modülü kılavuzunda belirtildiği gibi panele montajını yapın.
- 2. Modülü kılavuzunda belirtildiği gibi panelin 4 pinli konektörüne takın.
- 3. PC ile VPL232 bağlantısını yapın.

Detaylar için VPL232 Modülü ve VAPMan yazılımı kılavuzuna bakınız.

10.8. VPLUSB PC BAĞLANTI MODÜLÜNÜ EKLEMEK

Panelin VAPMan yazılımı ile haberleşmesi bu modül üzerinden gerçekleştirilir. Bu modülün kullanılabilmesi için PC tarafında "USB Port" bulunması gerekir.

- 1. Modülü kılavuzunda belirtildiği gibi panele montajını yapın.
- 2. Modülü kılavuzunda belirtildiği gibi panelin 4 pinli konektörüne takın.
- 3. PC ile VPLUSB bağlantısını yapın.

Detaylar için VPLUSB Modülü ve VAPMan yazılımı kılavuzuna bakınız.

10.9. TPLNET PC BAĞLANTI MODÜLÜNÜ EKLEMEK

Panelin VAPMan yazılımı ile haberleşmesi network üzerinden gerçekleştirilir. Bu modülün kullanılabilmesi için PC'nin de aynı ağda olması gerekir.

- 1. Modülü kılavuzunda belirtildiği gibi panele montajını yapın.
- 2. Modülü kılavuzunda belirtildiği gibi panelin 4 pinli konektörüne takın.
- 3. Network ile TPLNET bağlantısını yapın.
- 4. TPLNET kılavuzunda belirtildiği gibi network ayarlarını yapın.

Detaylar için TPLNET Modülü ve VAPMan yazılımı kılavuzuna bakınız.

10.10. YANGIN SİRENİ BAĞLAMAK

- 1. Yangın sirenini PGM'den tetik alacak şekilde bağlayın. (Elektromekanik siren kullanacaksanız bir rölenin kontağı üzerinden sireni çalıştırın.
- 2. Programlama moduna girin.
- 3. Bağlantıya göre PGM'in çıkış şeklini ayarlayın. <10 02 2.Seçenek>
- 4. PGM'i "PGM 'e yangın sireni bağlı" şekilde ayarlayın. <13 01 "4" gir>

10.11. YANGIN DEDEKTÖRÜ BAĞLAMAK



- 1. Yangın dedektörünü şekildeki gibi bağlayın.
- 2. Programlama moduna girin.
- 3. PGM'in çıkış şeklini fabrika ayarına getirin. <10 02 2.Seçenek "Söndür">
- 4. PGM'i yangın dedektörü bağlanacak şekilde ayarlayın. <13 01 "5" gir>
- 5. PGM'in parametresini dedektör reset süresi(saniye) olarak ayarlayın. <13 02>
- 6. Zon tipini (Z1) "Yangın Zonu" olarak ayarlayın. <22 01 "6" gir>

!!! UYARİ !!!

Bir PGM' e ikiden fazla yangın dedektörü bağlamayın.

10.12. ANAHTAR İLE ALARM KURMA/ÇÖZME

- 1. Anahtarlı kontağın uçlarından birini GND'ye diğerini zon girişlerinden birine bağlayın.
- 2. Programlama moduna girin.
- 3. Bağlanan zonun tipi "KEY Zonu" olarak ayarlanır. <22 xx "12" gir>
- 4. Kontak tipi "Sürekli" veya "Darbeli kontak" olarak ayarlanır. <16 01 1.Seçenek>

11. NASIL YAPARIM

Soru:

Giriş/Çıkış zonunu ve Takipçi zonu nasıl ayarlayabilirim?

Örnek:

1. zonu Giriş/Çıkış zonu 2. zonu isi bunların takipçisi yapmak için;

<23 01 3. Seçenek "Yak">

<23 02 2. Seçenek "Yak">

Not: Giriş için giriş gecikmesi, Çıkış için çıkış gecikmesini vermeyi unutmayın.

Soru:

Paneli uzaktan erişime nasıl açabilirim?

!!! UYARI !!!

Panelin uzaktan erişim şifresini değiştirmeyi unutmayın.

Örnek:

<15 01 2. Seçenek "Yak">

12. SIK SORULAN SORULAR

Soru:

- 1. VPC108 tüm zon ışıkları ve Trouble ışığı yanıp sönüyor
- 2. VPC116, VPC132, VPC016 Keypad'de Trouble ve 16. zon ışığı aynı anda yanıp sönüyor
- 3. VPC301 LCD Keypad'de "HABERLEŞME YOK" yazısı çıkıyor.
- 4. VPC104 Keypad ekranında "C" harfi sürekli yanıp sönüyor.

Çözüm:

- ✓ Keypad bağlantısının doğru yapıldığını kontrol ediniz.
- ✓ Keypad'e doğru adres verdiğinizi kontrol ediniz.
- Sisteme birden fazla keypad bağladıysanız, bu keypad'lere adres verdiğinizden emin olunuz.

Not: Keypad kablosu toplam uzunluğu 100 metreyi geçmemelidir.

Soru:

VPC016, VPC104, VPC108, VPC116, VPC132 Keypad'de Trouble ışığı yanıyor. **Çözüm:**

✓ Keypad'in modeline göre "Hata Kodları" bölümüne bakın.

Soru:

- 1. VPC104 keypad 'de ekranda "t" ardından "6" yazıyor.
- 2. VPC016, VPC108, VPC116, VPC132 keypad 'de hatalara bakıldığında, Trouble ve Program ışığı aynı anda yanıp sönüyor.

Çözüm:

- ✓ Akünün sağlam olduğundan emin olun.
- ✓ Akünün panel ile bağlantısını kontrol edin.

Soru:

Panel kullanıcı telefon araması yapmıyor.

Çözüm:

- ✓ Kullanıcı telefonlarının doğruluğunu kontrol edin.
- ✓ <50 01 2.Seçenek "Yak"> ayarını (telefon aramaları açık) kontrol edin.

Soru:

Gözlem istasyonuna (Alarm haber alma merkezi - AHM) bilgiler gitmiyor **Çözüm:**

- ✓ <04 01> Hesap numarasının doğruluğunu kontrol edin.
- ✓ <05 01> AHM Telefon numarasının doğruluğunu kontrol edin.
- ✓ <05 03> AHM yedek numarası varsa kontrol edin.
- ✓ <50 01 1.Seçenek "Yak"> ayarını (AHM bildirimi açık) kontrol edin.

Soru:

Periyodik test raporu gözlem istasyonuna (Alarm haber almaz merkezi) gitmiyor. **Çözüm:**

- ✓ <50 01 1.Seçenek "Yak"> ayarını (AHM bildirimi açık) kontrol edin.
- ✓ <51 22 1.Seçenek "Yak"> ayarını (AHM 'ye bildir) kontrol edin.
- ✓ <50 04> Rapor süresini kontrol edin.
- ✓ <50 05> İlk test saatinin ayarını kontrol edin.
- ✓ <01 01> Panelin saatinin ayarlı olduğunu kontrol edin.

Soru:

Alarm paneli sürekli telefonla arama yapıyor.

Çözüm:

- ✓ Kullanıcı telefonları arandığında (telefondan) *<şifre># şeklinde panele kullanıcının girdiğinden emin olun.
- ✓ Alarmı çözmek ve sireni susturmak için (eğer başka şekilde ayarlanmadıysa) onay sesinden sonra (telefondan) *00# girildiğinden emin olun

İMALATÇI FİRMA

Teknim Elektronik San. ve Tic A.Ş. Adres: Organize San. Böl. 1. Cad. İsmet Tarman İş. Merkezi Bina No:1 Kat:2, No:24 Dudullu. PK:34776 Ümraniye/İstanbul

Tel. : 0 216 499 06 80 Faks : 0 216 499 06 79 www.teknim.com www.teknim.com.tr DAĞITICI FİRMA ve MERKEZ SERVİS

Bilgi Elektronik Telekomünikasyon Sist. San. ve Tic A.Ş. Adres: ATATÜRK Mah. Namık Kemal Cd. No:11 Ataşehir(Gümrük çıkışı) PK: 34758 Kadıköy/İstanbul

Tel. : 0 216 455 88 46 Faks : 0 216 455 99 06 www.vitec.com.tr www.bilgielektronik.com.tr

Bu ürün için, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen minimum kullanım ömrü 5 yıldır.(Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi.)

